

BLU NOTE + CHAT™

PORTABLE CONFERENCING + WIRELESS SPEAKER

Stream Music Wirelessly From Any Bluetooth® Device + Have High Quality Conference Calls Anywhere




USER GUIDE

International: English, French, Spanish, Italian, German, Portuguese

(rev 1.2)


TABLE OF CONTENTS

Introduction	1
Package Contents	2
BluNote + Chat™ Design	2, 3
Safety Precautions	4, 5
User Guide	
Compatibility	5
Powering	5, 6
Pairing	6
Bluetooth® connection	8
Playback	8
Volume Adjustment	8
Back Track / Pause/Play / Next Track	8, 9
Bass Boost	9
Listening to Music	9
Taking and making calls	10
Troubleshooting	11
Specifications	12
Warranty Information	13
FCC statements	14, 15

Introducing the BluNote + Chat™, the second generation BluNote product from Spracht and first of its kind, Bluetooth® portable dual use device: professional conferencing and full range music playback device. The BluNote + Chat™ is compatible with any A2DP Bluetooth® Stereo source, such as smart phones and tablets. It features aptX® from CSR, the newest generation of expanded frequency for perfect music playback. Make or receive calls wirelessly by pushing the Phone Icon  on the Lighted Capacitive Touch Panel on the top of the BluNote + Chat™. Phone number caller ID is displayed by scrolling on the front of the unit. New and enhanced in this unit are dual MEMs microphones, which provide superior quality conference calls. The passive radiator and Bass Boost provide a full, rich sound with deep bass tones. It can also be used with your PC or Mac for VoIP (Voice over Internet Protocol) for such applications as Skype and iChat. It is powered by a rechargeable Li Ion battery or an AC power adaptor (included) – perfect for travelling.

For complete specifications, see page 12 of this manual.

FEATURES:

- A2DP Bluetooth® Speaker with aptX® from CSR for perfect music playback wirelessly.
- Make and receive phone calls in stereo quality just by pressing the Phone Icon .
- Scrolling phone number caller ID.
- Full duplex with Noise Reduction and Echo Cancellation.
- Passive radiator and Bass Boost features produce rich, deep, bass tones for a more powerful overall sound.
- Dual MEMs impedance matched microphones for high quality conference calls.
- Capacitive Touch Panel controls.
- Power with Rechargeable Li Ion battery or AC adaptor.

Package Contents

1. BluNote + Chat™
2. AC power adapter
3. 3.5 mm jack for non-Bluetooth® devices
4. User Guide
5. Registration Card

BluNote + Chat™ Design



Back View

1. On/Off Switch
2. Aux In jack 3.5mm
3. DC Adapter jack



Front View

1. Power On / Off
2. Phone
3. Bass Boost
4. Volume Up
5. Volume Down
6. Fast Forward/Next Track
7. Pause/Play
8. Back/Previous Track
9. Phone Number Caller ID

Precautions

Safety Precautions

- Please read the operating instructions and safety precautions carefully before using.
- Explain the content and the hazards associated with using the device/accessories to your children.
- Remember to comply with legal requirements and local restrictions when using the device, for example:
in airplanes, gas stations, hospitals or while driving.
- The functioning of medical devices such as hearing aids or pacemakers can be impaired. Keep at least 9 inches/20cm between the device and the pacemaker. For more information consult your doctor.
- Do not throw the device into an open fire.
- Do not exceed the voltage specified on the power supply unit (5V). Exceeding the voltage may destroy the device.
- If you use the BluNote + Chat™ for wireless mobile phone calls in your car, please obey all cell phone and driving laws in your area.
- Do not open the unit. Doing so will invalidate the warranty.
- Permanent hearing loss may occur if you use the device at high volume. You can adapt over time to a higher volume, which may sound normal but can be damaging to your hearing. Set your volume to a safe level. If you experience ringing in your ears, reduce the volume or discontinue use of your system.
- Use only original accessories. This will avoid potential damage to health or property and ensure compliance with all relevant regulations.

- Do not use the BluNote + Chat™ near water, such as a sink or bath tub, or in a wet area.
- Do not use the BluNote + Chat™ during an electrical storm or near a gas leak or vapors that could be ignited.

Please Note: Improper use will invalidate the warranty!

In some countries there may be restrictions to the use of Bluetooth® devices. Please make enquiries with the authorities responsible.

Compatibility

- Mobile phones*, Smart phones* and Wireless Phones
- Tablets such as iPad
- PDAs*
- PC / Mac Computers and Laptops
- Game consoles
- MP3/MP4 players

*Compatible with all Bluetooth devices supporting the A2DP profile.

The 3.5mm audio cable (included) provides instant audio connectivity for any non-Bluetooth devices such as PC/Mac/Laptops, game consoles, MP3/MP4 players or wireless phones (non-Bluetooth).

1. Powering your BluNote + Chat™


Before you can pair your BluNote + Chat™ to a Bluetooth® device, you must power it either by plugging in the AC power adapter or by using

User Guide

the rechargeable Li Ion Battery. In order to run on the battery, you must first charge it. This will take about 3 hours the first time; subsequent charging times will vary based on the battery life left.

2. Powering On/Off

ON/OFF Switch: There is an main On/Off switch at the back of the unit. When you turn the switch to the On position The BluNote + Chat will automatically be in pairing mode. Pairing is the process of two Bluetooth® compatible devices linking or communicating with one another. A mobile phone identifies a Bluetooth® device and uses a password or PIN to establish pairing. This process allows only a verified device to connect to your mobile phone, ensuring security. The pairing process is described below.

POWER ICON : There is a Power Icon on the top of the unit. Touching this icon puts the unit in the equivalent of "sleep mode". The lights on the top will dim but there will be a red line that flashes every 5 seconds to remind you it's in Stand By mode. You'll be able to resume playing music just by touching any Icon on the top of the unit. Keep in mind that this mode will discharge your battery more rapidly, if you are running from battery and not plugged in.

3. Pairing the BluNote + Chat™ with a Bluetooth® enabled Mobile Phone or other device

Note: When pairing the BluNote + Chat™ to a Bluetooth® device, pair as "**speaker**" or "**wireless speaker**". Your device may list different pairing options: choose the one that most closely fits "speaker". If your Bluetooth® enabled device does not list a speaker option, please make sure your device is: 1) A2DP compatible, and, 2) has the latest Bluetooth® driver available for your device installed. You may need to check with your device's manufacturer for compatibility. You may find that your Apple device only lists the "Headset" option. Check the Spracht website for more information. If you need assistance with pairing, please call Spracht Customer Service at +1 650-215-

7500, Monday to Friday 9AM-6PM Pacific time, or email support@sprach.com.

- Turn the switch at the back of the BluNote + Chat™ to On.
- Power on your Bluetooth® enabled mobile phone or other device.
- Activate Bluetooth® on your device and search for Bluetooth® devices (if in doubt please refer to your device's user manual for details on activating Bluetooth®).
- Follow your device's instruction guide to connect to a Bluetooth® device. Typically, you will click on a Bluetooth® icon and click "Discover device."
- Your A2DP Bluetooth® device should give you an option to choose to pair your BluNote + Chat™ as a "Headset" or a "Speaker". The preferred pairing option is "Speaker". If you do not see a "Speaker" option, please check with your device's manufacturer for compatibility.
- Your mobile phone should find the BluNote + Chat™ which is displayed as "BluNote + Chat".
- Click on "BluNote + Chat" and click "OK" if your phone prompts you to confirm.
- If your device then prompts you to enter a PIN or password, enter: 0000
- If the pairing is successful, your device will indicate a successful pair and "Pair On" will scroll through the LED display for 5 seconds.
- Depending on the software concerned, your device may then CONNECT automatically to the BluNote + Chat™. You will then see the message CONNECTED on your device's display. In this case you will be able to stream music, and if you're connected to a phone, make and receive calls immediately. If you do not become connected automatically, you should return to your phone's Bluetooth® menu, select "Blunote + Chat" from the list of paired devices and select CONNECT. You will then be connected and ready to make and receive calls.

User Guide

4. Bluetooth® connection

- If you switch off your device and switch it back on again the Bluetooth® connection should be re-established automatically – although this can depend on the software your device uses. If your device does not reconnect automatically to the BluNote + Chat™, turn the switch on the back of the unit to Off, then switch it back On.
- If you switch off the BluNote + Chat™ speaker and switch it back on again the Bluetooth® connection should be re-established automatically – Otherwise your device should send a request to reconnect the BluNote + Chat™.

5. Playback

- You can operate playback from your mobile phone or any other audio device that is compatible with any Bluetooth® Stereo (A2DP) source. Alternatively you can use the audio cable included in the box for all non-Bluetooth® devices. When you do, make sure any devices that are paired via Bluetooth® are un-Connected, as the BluNote + Chat™ gives priority to Bluetooth® pairing.

6. Volume Adjustment

- 🔊 Press to Decrease the volume .
- 🔊) Press to Increase the volume.

7. Back Track / Pause/Play / Next Track

- ⏮ Press once to go back to the beginning of the song, or twice for the previous song.
- ⏸/▶ Press to Pause what's playing, press again to resume Play



Press to advance to Next Track.

8. Bass Boost

 Press the Bass Boost Icon once to increase the bass. Press again to deactivate the Bass Boost.

9. Listening to music

Mobile phones with a Media Player and other playback devices with A2DP/AVRCP Bluetooth® profiles will work with the BluNote + Chat™ speaker.

Listening to music with a Bluetooth® (A2DP) enabled device

- Once you have successfully paired your A2DP mobile phone (or any other A2DP audio device) to the speaker you will be ready to stream your music to it.
- Enter the media player or playback feature on your A2DP device.
- Press the play button on your device to stream the track to the BluNote + Chat™.
- The music should automatically start playing through the BluNote + Chat™ - although this can depend on the software in your device. If your device does not stream automatically to the BluNote + Chat™ you can manually select to play your tunes via a Bluetooth® device. (if in doubt please refer to your device's user manual for details on how to play music via Bluetooth®).
- Non-Bluetooth devices can be connected using the supplied audio cable.
- You can use the controls on the top of the BluNote + Chat™ or you can use the controls from your phone, whichever is most convenient.

Please Note: Functionality may be limited depending upon the devices used.

10. Taking and making calls using the Phone Icon

Accepting and Rejecting a Call

- Press the Phone Icon briefly to Accept a call.
- Press and hold the Phone Icon to Reject a call or end it.

Please Note: Music playback is interrupted by incoming calls. You will hear a ring tone informing you of the incoming call. The LED display on the front of the unit will scroll to show the caller's number.

Making a call using your mobile phone

- Dial as usual on the mobile phone.
- Press the Phone Icon briefly when the call is ringing to transfer the call to the BluNote + Chat™ (If supported by the phone).

Please note: If the Bluetooth® connection to the mobile phone is interrupted for several seconds during a call, you can only continue the call with the mobile phone.

11. LED flash sequences

The flash sequence of the LED indicates the different operating states of the BluNote + Chat™.

1. Powered On- Sleep Mode - a red line will flash on the front LED display every 5 seconds
2. Powered On- Play Mode – AUX will scroll through on the front LED display for 5 seconds and then disappear
3. Pairing successful - PAIR ON will scroll through the front LED display for 5 seconds then disappear
4. Bluetooth® disconnected - PAIR OFF will scroll through the front LED display for 5 seconds then disappear

5. Incoming Call - Caller Phone number will scroll through the front LED display
6. Bass Boost Activated - BASS ON will scroll through the front LED display for 5 seconds then disappear
7. Bass Boost Off - BASS OFF will scroll through the front LED display for 5 seconds then disappear

12. Troubleshooting

Q: The sound is not working

A: If the battery is running low, the LED will flash. Charge the battery, or use the power supply instead.

Q: Bluetooth® connection problems

A: 1. The Bluetooth® profiles of your mobile phone and your BluNote + Chat™ speaker are not compatible.
or 2. No mobile phone connected.
or 3. Your mobile phone is out of range.

Q: Poor audio quality

A: Confirm that the BluNote + Chat™ has been paired as "speaker" or "wireless speaker" and not as headset or earphone. If you find it is paired incorrectly, re-pair.

A: If the audio quality deteriorates the connection is about to drop.

A: Reduce the distance between the speaker and the mobile phone.

Q: The BluNote + Chat™ is connected but no sound is playing.

A: Make sure you have selected Bluetooth® Speaker as your default sound output on your device.

Specifications

BluNote + Chat™

Order Information: Part Number WS-4012

Features

Certifications: FCC, UL, CSA, TCA, TUV, RoHS
 Bluetooth Operating Range: Up to 33' (10m)
 Playback Time (Li Ion Battery): Up to 12 hours
 Speaker Output Power: 2.2W x 2 for 4.4W
 Dual MEMs impedance matching microphones)
 Operating Temperature: 14° F to 131° F (-10 ° C to +55 ° C)
 Audio Input: Jack socket 3.5 mm

Controls and Interfaces

Touch Panel Icons:
 On/Off, Volume Up/Down, Phone, Bass Boost, Play/Pause,
 Next Track, Back Track

Operating Mode:
 Noise reduction and echo cancellation

Electrical Specifications

Power: Rechargeable Li Ion Battery, or AC power adapter
 Charger Input: AC120V 60Hz/240 VAC 50Hz/
 Output: 5 VDC, 1.0A

Physical Specifications

BluNote + Chat™: (LxWxH)
 9.0" (22.8 cm) x 3.25" (8.3 cm) x 1.375" (3.5 cm)
 Weight 9.5 oz (270 g)

All information is believed to be reliable, however specifications are subject to change without notice.

Spracht warrants its products against defects or malfunctions in material and workmanship under normal use and service, with the exceptions stated below. This warranty lasts for one year from the original date of purchase. Coverage terminates if you sell or otherwise transfer the product. In order to keep this warranty in effect, the product must have been handled and used as prescribed in the instructions accompanying the product.

Spracht shall (at its option) repair or replace a defective unit covered by this warranty, or shall refund the product purchase price. Repair, replacement with a new or reconditioned unit, or refund, as provided under this warranty, is your exclusive remedy. This warranty does not cover any damages due to accident, misuse, abuse, or negligence. Spracht shall not be liable for any incidental or consequential damages. Some states do not allow limitation or exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are limited in duration to the duration of this warranty. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. To make a warranty claim, the purchaser must obtain a return authorization number (RA) from Spracht (serial number and purchase date required), and then return the product to Spracht at purchaser's expense. A copy of the original dated receipt or shipping document must accompany the product. To obtain a return authorization, see "Warranty" on our website at www.spracht.com, send an e-mail to info@spracht.com, or contact us at:

Spracht, 2672 Bayshore Parkway, Bldg 900, Mountain View, CA 94043 USA

Tel: +1 650-215-7500 Fax: +1 650-318-8060

For repair or replacement of a failed product, allow 4 to 6 weeks for processing and shipment.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION STATEMENT

Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this device is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commissions Rules and Regulations. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception (which can be determined by turning the equipment off and on), the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and the receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: This Bluetooth® radio device must be installed and used in strict accordance with the instructions as described in the BluNote + Chat™ User Guide that accompanies the product. Any other installation or use will violate FCC Part 15 regulations. Modifications

not expressly approved by Spracht could void the user's authority to operate the equipment.

Important Information

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment

FCC Radiation Exposure Statement

WARNING: To comply with FCC RF exposure compliance requirement, the antenna used for this transmitter must be installed so that it is at a distance of at least 2.5 cm from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other transmitter.

Radio Approvals

It is important to ensure that you only use your radio device in countries where the device is approved for use. To determine whether you are allowed to use your wireless network device in a specific country, please check to see if the radio type number that is printed on the identification label of your device is listed as approved for that country on the radio approval list posted on the vendor's support website.

©SPRACHT



BLU NOTE + CHAT™

HAUT-PARLEUR DE CONFÉRENCE SANS FIL PORTATIF

Écoutez de la musique sans fil avec tout périphérique
Bluetooth® et bénéficiez partout de conférences téléphoniques haute qualité




GUIDE DE L'UTILISATEUR

Version Français

(rév. 1.2)


TABLE DES MATIÈRES

Introduction	1
Contenu	2
Conception BluNote + Chat™	2, 3
Consignes de sécurité	4, 5
Guide de l'utilisateur	
Compatibilité	5
Mise sous tension	5, 6
Appairage	6
Connexion Bluetooth®	8
Lecture	8
Réglage du volume	8
Précédent / Pause/Lecture / Suivant	8, 9
Amplificateur de basses	9
Écoute de musique	9
Pour répondre et faire des appels	10
Dépannage	11
Caractéristiques techniques	12
Informations de garantie	13
Déclarations de la FCC	14, 15

Équipé de la nouvelle configuration BluNote + Chat™, le produit BluNote de deuxième génération et premier de son genre de Spracht est un système double usage Bluetooth® portatif qui offre des capacités de conférence professionnelle et de lecture de musique avec fonctionnalités complètes. La configuration BluNote + Chat™ est compatible avec toute source stéréo Bluetooth® A2DP, telle que les tablettes et les téléphones intelligents. Le système est équipé de la nouvelle génération de fréquence étendue aptX® de CSR pour une lecture musicale parfaite. Faites vos appels et répondez au téléphone en appuyant sur l'icône Téléphone  du panneau tactile capacitif illuminé en haut de l'appareil BluNote + Chat™. Le numéro de téléphone de l'appelant s'affiche par défilement à l'avant de l'appareil. Les microphones MEM doubles nouveaux et améliorés permettent de bénéficier de conférences téléphoniques de qualité supérieure. Le radiateur passif et l'amplificateur de basses fournissent un son riche et profond et avec des basses puissantes. Le système peut aussi être utilisé avec votre PC ou votre MAC avec VoIP (Voice over Internet Protocol) pour les applications telles que Skype

et iChat. Il est alimenté par une pile au lithium-ion rechargeable ou un adaptateur d'alimentation CA (inclus), idéal pour les voyages.

CARACTÉRISTIQUES :

- Haut-parleur Bluetooth® A2DP avec le tout dernier DSP aptX® de CSR pour une lecture musicale sans fil parfaite.
- Faites vos appels et répondez au téléphone en qualité stéréo en appuyant simplement sur l'icône Téléphone .
- Les numéros de téléphone des appelants d'affichent par défilement.
- Audio bidirectionnelle simultanée avec réduction du bruit et suppression de l'écho.
- Le radiateur passif et l'amplificateur de basses fournissent des basses riches et profondes pour un son global plus puissant.
- Paire de microphones à impédance MEM double pour des conférences téléphoniques de haute qualité.
- Panneau tactile capacitif avec commandes.
- Alimentation par pile au lithium-ion rechargeable ou adaptateur CA.

Pour une liste complète des caractéristiques techniques, veuillez consulter la page 12 de ce manuel.

Contenu

1. BluNote + Chat™
2. Adaptateur d'alimentation CA
3. Prise de 3,5 mm pour appareils non munis de la technologie Bluetooth®
4. Guide de l'utilisateur
5. Carte d'enregistrement

2

Conception BluNote + Chat™



Vue arrière

1. Interrupteur Marche/Arrêt
2. Prise d'entrée auxiliaire 3,5 mm
3. Prise de l'adaptateur CC



Vue avant

1. Mise sous/hors tension
2. Téléphone
3. Amplificateur de basses
4. Augmentation du volume
5. Réduction du volume
6. Avance/Avance rapide
7. Pause/Lecture
8. Retour/Retour rapide
9. Identifiant de l'appelant

Précautions



Consignes de sécurité

- Veuillez lire les instructions de fonctionnement et les consignes de sécurité avec soin avant d'utiliser le système.
- Expliquez à vos enfants le contenu et les dangers associés à l'utilisation de l'appareil et des accessoires.
- Veillez à respecter les exigences juridiques et les restrictions locales en vigueur lors de l'utilisation de cet appareil, par exemple dans les avions, les stations d'essence, les hôpitaux ou en conduisant.
- Le fonctionnement de dispositifs médicaux tels que les prothèses auditives et les stimulateurs cardiaques peut être compromis. Maintenez une distance d'au moins 20 cm (9 pouces) entre l'appareil et le stimulateur cardiaque. Pour plus d'informations, consultez votre médecin.
- Ne jetez pas l'appareil dans des flammes.
- Ne dépassez pas la tension spécifiée sur le bloc d'alimentation (5V), au risque de détruire l'appareil.
- Si vous utilisez le système BluNote + Chat™ pour téléphoner sans fil avec votre portable dans votre voiture, veuillez respecter toutes les lois relatives à l'utilisation d'un téléphone portable lors de la conduite en vigueur dans votre région.
- N'ouvrez pas l'appareil. Ceci annulerait la garantie.
- Une perte auditive permanente peut se produire si vous utilisez l'appareil à un volume élevé. Vous pouvez vous habituer avec le temps à un volume élevé qui peut sembler normal mais endommagerait votre ouïe. Réglez le volume à un niveau sans danger. Si vos oreilles commencent à siffler, réduisez le volume ou arrêter d'utiliser le système.
- Utilisez uniquement des accessoires d'origine. Ceci permet d'éviter les dommages potentiels à votre santé ou matériels et de garantir la conformité à tous les règlements applicables.

- N'utilisez pas le système BluNote + Chat™ près de l'eau, tel que près d'un évier ou d'une baignoire, ni dans une zone très humide.
- N'utilisez pas le système BluNote + Chat™ durant un orage ou à proximité d'une fuite de gaz ou de vapeurs pouvant s'enflammer.

Veuillez noter qu'une utilisation inadéquate annulerait la garantie !

Certains pays peuvent imposer des restrictions concernant l'utilisation de dispositifs Bluetooth®. Veuillez vous renseigner auprès des autorités responsables.

Compatibilité

- Téléphones mobiles*, téléphones intelligents* et téléphones sans fil
- Tablettes telles que l'iPad
- Assistants personnels (PDA)*
- Ordinateurs de bureau et portables PC et Mac
- Consoles de jeux
- Lecteurs MP3/MP4

*Compatible avec tous les dispositifs Bluetooth utilisant le profil A2DP.

Le câble audio de 3,5 mm (inclus) fournit une connectivité audio instantanée avec tous les dispositifs non munis de la technologie Bluetooth tels que les PC/Mac/ordinateurs portables, consoles de jeux, lecteurs MP3/MP4 et téléphones sans fil (non-Bluetooth).

1. Mise sous tension de votre système BluNote + Chat™


Avant d'appairer votre système BluNote + Chat™ à un dispositif Bluetooth®, vous devez le mettre sous tension en le brancher dans l'adaptateur CA ou en utilisant la pile au lithium-ion rechargeable. Pour utiliser l'appareil avec la pile, vous devez d'abord la charger. La durée de charge initiale sera d'environ

Guide de l'utilisateur

3 heures ; les charges suivantes dépendront de la durée de vie restante de la pile.

2. Mise sous/hors tension

Interrupteur Marche/Arrêt : Un interrupteur Marche/Arrêt principal est situé à l'arrière de l'appareil. Lorsque vous mettez l'interrupteur sur la position Marche, le système BluNote + Chat est automatiquement en mode d'appairage. L'appairage consiste à lier ou mettre en communication deux dispositifs compatibles Bluetooth®. Un téléphone portable identifie un dispositif Bluetooth® et utilise un mot de passe ou un PIN pour établir l'appairage. Ce processus permet de connecter uniquement un dispositif vérifié à votre téléphone portable pour garantir la sécurité. Le processus d'appairage est décrit ci-dessous.

ICÔNE ALIMENTATION  : Une icône Alimentation est située en haut de l'appareil. Touchez cette icône pour mettre le système en mode de veille. Les voyants situés en haut de l'unité s'assombrissent mais une ligne rouge clignote toutes les 5 secondes pour vous rappeler que l'appareil est en mode de veille. Pour recommencer à jouer de la musique, il vous suffit de toucher une icône en haut de l'appareil. Gardez à l'esprit que ce mode décharge la pile plus rapidement si l'appareil est utilisé sur batterie et n'est pas branché.

3. Appairage du système BluNote + Chat™ avec un téléphone portable ou un autre appareil Bluetooth®

Remarque : Pour appairer le système BluNote + Chat™ à un dispositif Bluetooth®, utilisez l'option « **haut-parleur** » ou « **haut-parleur sans fil** ». Votre appareil peut offrir différentes options d'appairage : choisissez celle la plus proche de « haut-parleur ». Si votre dispositif compatible Bluetooth® n'indique pas d'option « haut-parleur », assurez-vous qu'il est : 1) compatible A2DP et 2) est muni du lecteur Bluetooth® le plus récent disponible pour le dispositif installé. Il sera peut-être nécessaire de consulter le fabricant du dispositif pour en déterminer la compatibilité. Si vous utilisez un dispositif Apple, l'option « Casque » est peut-être la seule option offerte. Consultez le site Web Spracht pour plus d'informations. Pour obtenir de l'aide avec l'appairage, veuillez appeler le service à la clientèle de Spracht au +1 650-215-7500, du lundi

au vendredi de 9h à 18 h (heure du Pacifique) ou envoyer un e-mail à support@spracht.com.

- Mettez l'interrupteur au dos du système BluNote + Chat™ sur Marche.
- Mettez votre téléphone portable ou dispositif compatible Bluetooth® sous tension.
- Activez le Bluetooth® sur votre appareil et cherchez les dispositifs Bluetooth® (en cas de doute, consultez le manuel de l'utilisateur de votre dispositif pour les informations sur l'activation du Bluetooth®).
- Suivez les instructions du guide du dispositif relatives à la connexion à un dispositif Bluetooth®. De manière générale, il faut cliquer sur l'icône Bluetooth® et puis sur « Rechercher dispositif ».
- Votre dispositif Bluetooth® A2DP devrait vous offrir l'option de choisir d'appairer votre système BluNote + Chat™ en tant que « Casque » ou en tant que « Haut-parleur ». L'option d'appairage recommandée est « Haut-parleur ». Si vous ne voyez pas l'option « Haut-parleur », veuillez consulter le fabricant de votre appareil pour en déterminer la compatibilité.
- Votre téléphone portable doit trouver le système BluNote + Chat™ affiché indiquant « BluNote + Chat ».
- Cliquez sur « BluNote + Chat » et cliquez sur « OK » si votre téléphone vous demande de confirmer.
- Si votre dispositif vous demande ensuite d'entrer un PIN ou un mot de passe, entrez : 0000
- Si l'appairage est réussi, votre dispositif indique un appairage réussi et « Pair On » (Appairé) défile sur l'afficheur DEL pendant 5 secondes.
- En fonction du logiciel utilisé, le dispositif procède ensuite automatiquement à la CONNEXION au système BluNote + Chat™. Le message CONNECTÉ s'affiche ensuite sur le dispositif. Dans ce cas, vous pourrez jouer de la musique, et si vous êtes connecté à un téléphone, vous pourrez immédiatement faire des appels et répondre. Si la connexion n'a pas lieu automatiquement, revenez au menu Bluetooth® de votre téléphone, sélectionnez « Blunote + Chat » dans la liste des dispositifs appairés et sélectionnez CONNECTER. Vous serez connecté et pourrez faire des appels et répondre au téléphone.

Guide de l'utilisateur

4. Connexion Bluetooth®

- Si vous éteignez votre dispositif et le rallumez, la connexion Bluetooth® doit se rétablir automatiquement, bien que ceci dépende du logiciel utilisé. Si votre dispositif ne se reconnecte pas automatiquement au système BluNote + Chat™, mettez l'interrupteur au dos de l'appareil sur Arrêt puis de nouveau sur Marche.
- Si vous éteignez le haut-parleur BluNote + Chat™ et le remettez en marche, la connexion Bluetooth® doit se rétablir automatiquement. Dans le cas contraire, le dispositif doit envoyer une demande de connexion au système BluNote + Chat™.

5. Lecture

- Vous pouvez lancer la lecture de votre téléphone portable ou tout autre appareil audio compatible avec une source stéréo Bluetooth® (A2DP) quelconque. Vous pouvez aussi utiliser le câble audio inclus dans la boîte pour tous les dispositifs non-Bluetooth®. Dans ce cas, assurez-vous que tout dispositif appairé via Bluetooth® est déconnecté, car le système BluNote + Chat™ donne la priorité à l'appairage Bluetooth®.

6. Réglage du volume

- ◀) Appuyez pour réduire le volume.
- ◀))) Appuyez pour augmenter le volume.

7. Précédent / Pause/Lecture / Suivant

⏮ Appuyez une fois pour revenir au début du morceau, ou deux fois pour revenir au morceau précédent.

8 ⏸/▶ Appuyez pour mettre la lecture en cours en pause et appuyez une nouvelle fois pour reprendre la lecture.



Appuyez pour passer au morceau suivant.

8. Amplificateur de basses



Appuyer sur l'icône Amplificateur de basses pour amplifier les basses. Appuyez de nouveau pour désactiver l'amplificateur de basses.

9. Écoute de musique

Les téléphones portables avec Media Player et d'autres appareils de lecture avec profils Bluetooth® A2DP/AVRCP fonctionnent aussi avec le haut-parleur BluNote + Chat™.

Écoute de musique avec un dispositif compatible Bluetooth® (A2DP)

- Une fois l'appairage entre votre téléphone portable A2DP (ou tout autre dispositif audio A2DP) et le haut-parleur correctement effectué, vous pouvez écouter de la musique en continu sur votre appareil.
- Entrez votre lecteur média ou la fonction de lecture sur votre dispositif A2DP.
- Appuyez sur le bouton de lecture de votre dispositif pour jouer le morceau sur le système BluNote + Chat™.
- La musique doit automatiquement commencer à jouer sur le système BluNote + Chat™ - bien que ceci dépende aussi du logiciel installé sur votre dispositif. Si la musique ne se diffuse pas automatiquement sur le système BluNote + Chat™, vous pouvez sélectionner manuellement les morceaux via un dispositif Bluetooth®. (En cas de doute, consultez le manuel de l'utilisateur de votre dispositif pour les informations de lecture de la musique via Bluetooth®).
- Les dispositifs non-Bluetooth peuvent être connectés avec le câble audio fourni.
- Vous pouvez utiliser les commandes en haut du système BluNote + Chat™ ou utiliser celles de votre téléphone, au choix.

Guide de l'utilisateur

Veillez noter qu'une fonctionnalité peut être limitée en fonction des appareils utilisés.

10. Répondre et faire des appels téléphoniques en utilisant l'icône Téléphone 📞

Accepter et rejeter un appel

- Appuyez brièvement sur l'icône Téléphone pour accepter un appel.
- Appuyez sans relâcher sur l'icône Téléphone pour rejeter un appel ou le terminer.

Veillez noter que la musique s'arrête lorsqu'un appel arrive. Vous entendrez une sonnerie vous indiquant qu'un appel est en cours. L'affichage DEL à l'avant de l'appareil défile pour indiquer le numéro de téléphone de l'appelant.

Faire un appel avec votre téléphone portable

- Composez le numéro de la façon habituelle sur votre téléphone portable.
- Appuyez brièvement sur l'icône Téléphone lorsque l'appel est lancé pour transférer l'appel sur le système BluNote + Chat™ (si le téléphone le permet).

Veillez noter que si la connexion Bluetooth® au téléphone portable est interrompue pendant plusieurs secondes durant un appel, vous ne pourrez continuer l'appel qu'avec votre téléphone portable.

11. Séquences de clignotement DEL

La séquence de clignotement du voyant DEL indique les différents modes de fonctionnement du système BluNote + Chat™.

1. Appareil sous tension- Mode veille - une ligne rouge clignote toutes les 5 secondes sur l'affichage DEL avant
2. Appareil sous tension- Mode lecture – AUX défile pendant 5 secondes sur l'affichage DEL avant puis disparaît
3. Appairage réussi - PAIR ON (Appairé) défile pendant 5 secondes sur l'affichage DEL avant puis disparaît

4. Bluetooth® déconnecté - PAIR OFF (Non appairé) défile pendant 5 secondes sur l'affichage DEL avant puis disparaît
5. Appel entrant - Le numéro de téléphone de l'appelant défile sur l'affichage DEL avant
6. Amplificateur de basses activé - BASS ON (Basses activées) défile pendant 5 secondes sur l'affichage DEL avant puis disparaît
7. Amplificateur de basses désactivé - BASS OFF (Basses désactivées) défile pendant 5 secondes sur l'affichage DEL avant puis disparaît

12. Dépannage

Q : Il n'y a pas de son

R : Si la pile est faible, le voyant DEL clignote. Chargez la pile ou utilisez l'alimentation électrique.

Q : Problèmes de connexion Bluetooth®

R : 1. Les profils Bluetooth® sur votre téléphone portable et le haut-parleur du système BluNote + Chat™ ne sont pas compatibles.
ou 2. Aucun téléphone portable n'est connecté.
ou 3. Votre téléphone portable est hors de portée.

Q : Mauvaise qualité sonore

R : Confirmez que le système BluNote + Chat™ a été appairé en tant que « haut-parleur » ou « haut-parleur sans fil » et non pas en tant que casque ou écouteur. Si l'appairage est incorrect, procédez de nouveau à l'appairage.

R : Si la qualité audio se détériore, la connexion est sur le point de s'interrompre.

R : Réduisez la distance entre le haut-parleur et le téléphone portable.

Q : Le système BluNote + Chat™ est connecté mais aucun son ne sort.

R : Assurez-vous d'avoir sélectionné Haut-parleur Bluetooth® comme sortie audio par défaut sur votre appareil.

Caractéristiques techniques

BluNote + Chat™

Informations pour la commande : Référence WS-4012

Caractéristiques :

Certifications : FCC, UL, CSA, TCA, TUV, RoHS

Plage de fonctionnement Bluetooth : Jusqu'à 10 m (33 pieds)

Temps de lecteur (pile au lithium-ion) : Jusqu'à 12 heures

Puissance de sortie des haut-parleurs : 2,2 W x 2 pour 4,4 W

Paire de microphone à impédance MEM double

Température de fonctionnement : -10 °C à +55 °C (14 °F à 131 °F)

Entrée audio : Prise de 3,5 mm

Commandes et interfaces

Icônes du panneau tactile :

Marche/arrêt, Augmentation/réduction du volume, Téléphone,
Amplificateur de basses, Lecture/Pause, Suivant, Précédent

Mode de fonctionnement :

Réduction du bruit et suppression de l'écho

Caractéristiques électriques

Alimentation : Pile au lithium-ion rechargeable ou adaptateur CA

Entrée du chargeur : 120 V CA 60 Hz/240 V CA 50 Hz/

Sortie : 5 V CC, 1,0 A

Caractéristiques physiques

BluNote + Chat™ : (Lxlxh)

22,8 cm (9,0 po) x 8,3 cm (3,25 po) x 3,5 cm (1,375 po)

Poids 270 g (9,5 oz)

Les informations contenues dans le présent document ont été jugées fiables, toutefois les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Spracht garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et de main-d'œuvre dans des conditions normales d'utilisation et de service avec les exceptions stipulées ci-après. La période de garantie est d'un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. La couverture prend fin si vous vendez ou transférez le produit d'une manière quelconque. Pour que le produit puisse bénéficier de sa garantie, il doit être traité et utilisé selon les instructions jointes au produit.

Spracht peut (à son choix) réparer ou remplacer une unité défectueuse couverte par la présente garantie ou rembourser le prix d'achat du produit. Toute réparation, échange avec une unité neuve ou réusinée, ou tout remboursement, tels que stipulés dans la présente garantie, sont vos solutions exclusives. La présente garantie n'inclut pas les dommages suite à des accidents, une utilisation erronée, des abus ou toute négligence. Spracht ne peut pas être tenu responsable des dommages consécutifs ou accessoires. Certaines états ne reconnaissant ni l'exclusion ni la limite des dommages accessoires ou indirects, la limite ou l'exclusion stipulées ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. Toute garantie tacite de commercialisation et d'adaptation à un usage particulier est limitée à la durée de la présente garantie. Certaines provinces/certains états ne permettant pas de limites de durée de garantie implicite, les limites ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. Pour soumettre une réclamation sous garantie, l'acheteur doit obtenir un numéro d'autorisation de retour (RA) auprès de Spracht (numéro de série et date d'achat requis) et renvoyer ensuite le produit à Spracht avec les frais d'expédition incombant à l'acheteur. Une copie du reçu d'origine daté ou du document d'expédition doit accompagner le produit. Pour obtenir une autorisation de retour, consultez la section « Garantie » sur notre site Web à l'adresse www.spracht.com, envoyez un e-mail à info@spracht.com ou contactez-nous à l'adresse suivante :

Spracht, 2672 Bayshore Parkway, Bldg 900, Mountain View, CA 94043 États-Unis Tél. : +1 650-215-7500 Fax : +1 650-318-8060

Pour toute réparation ou tout échange d'un produit défectueux, prévoyez entre 4 et 6 semaines pour le traitement et l'expédition.

La présente garantie vous confère des droits juridiques spécifiques mais vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits variant d'une région à l'autre.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION FÉDÉRALE AMÉRICAINE DES COMMUNICATIONS

Déclaration relative aux interférences

Ce dispositif est conforme à la Partie 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement de ce dispositif est sujet aux deux conditions suivantes :

- (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) ce dispositif doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Ce dispositif a été testé et déclaré conforme aux limites établies pour les dispositifs numériques de classe B, conformément à la Partie 15 du règlement de la Commission fédérale américaine des communications. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions de ce manuel, peut causer des interférences nuisibles avec les communications radio. Il n'est toutefois pas garanti qu'une interférence n'aura pas lieu dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision (ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement en marche et en l'éteignant), l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la séparation entre le dispositif et le récepteur.
- Brancher le dispositif dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

REMARQUE : Ce dispositif radio Bluetooth® doit être installé et utilisé en stricte conformité avec les instructions décrites dans le guide de l'utilisateur du système BluNote + Chat™ accompagnant ce produit. Toute autre installation ou utilisation violerait le règlement de la Partie 15 de la FCC. Les modifications non expressément approuvées par Spracht peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Informations importantes

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées de cet équipement. De telles modifications pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Déclaration relative à l'exposition aux rayonnements de la FCC

AVERTISSEMENT : Pour assurer la conformité à l'exigence relative à l'exposition RF de la FCC, l'antenne utilisée pour ce transmetteur doit être installée à une distance d'au moins 2,5 cm de toute personne et ne doit pas être installée en contigu ou utilisée en conjonction avec un autre transmetteur.

Homologations radio

Il est important de s'assurer que vous utilisez votre dispositif radio exclusivement dans les pays approuvant l'utilisation d'un tel appareil. Pour déterminer si vous avez la permission d'utiliser votre dispositif sur réseau sans fil dans un pays spécifique, veuillez vérifier que le numéro de type radio imprimé sur l'étiquette d'identification de votre appareil est approuvé pour le pays en question sur la liste d'approbation radio publiée sur le site Web du fournisseur.

©SPRACHT



BLU NOTE + CHAT™

ALTAVOZ PORTÁTIL INALÁMBRICO Y PARA CONFERENCIAS

Transmita música de forma inalámbrica desde cualquier dispositivo Bluetooth® y tenga llamadas de conferencia de alta calidad en cualquier lugar




GUÍA DEL USUARIO

Español

(rev 1.2)

ÍNDICE


Introducción	1
Contenido del paquete	2
Diseño de BluNote + Chat™	2, 3
Precauciones de seguridad	4, 5
Guía del usuario	
Compatibilidad	5
Encendido	5, 6
Sincronización	6
Conexión de Bluetooth®	8
Reproducción	8
Ajuste de volumen	8
Tema anterior / pausa/reproducir / siguiente tema	8, 9
Incremento de graves	9
Escuchar música	9
Hacer y recibir llamadas	10
Solución de problemas	11
Especificaciones	12
Información sobre la garantía	13
Declaración de FCC	14, 15

Presentamos BluNote + Chat™, el producto BluNote de segunda generación de la marca Spratch y el primero de su clase: un Bluetooth® portátil de doble uso: dispositivo para conferencias profesionales y reproductor de música de gama completa. BluNote + Chat™ es compatible con cualquier fuente estereofónica del tipo Bluetooth® A2DP, tales como teléfonos inteligentes y tabletas. Presenta la más reciente generación de expansión de frecuencia aptX® de CSR para una reproducción musical perfecta. Haga o reciba llamadas de forma inalámbrica pulsando el ícono Phone (teléfono)  en el panel de control capacitivo de pantalla táctil en la parte superior del BluNote + Chat™. El identificador de llamada de número telefónico se desplazará en la parte frontal de la unidad. Nuevos y mejorados micrófonos MEM dobles, que brindan una calidad superior en llamadas de conferencia. El radiador pasivo y el incremento de graves proporcionan un sonido completo y rico con profundos tonos bajos. También puede ser usado con su ordenador PC ó Mac para VoIP (Voz sobre Protocolo de Internet) para aplicaciones como Skype e iChat. Está alimentado por una batería

Para todas las especificaciones, vea la página 12 de este manual.

recargable de iones de litio o un adaptador de corriente alterna (incluido), perfecto para sus viajes.

CARACTERÍSTICAS:

- Altavoz Bluetooth® A2DP con el más reciente procesador de señales digitales aptX® de CSR para una reproducción musical inalámbrica perfecta.
- Haga y reciba llamadas telefónicas en calidad stereo pulsando el ícono Phone (teléfono) .
- Identificador de llamadas de número telefónico en pantalla desplegable.
- Full dúplex con reducción de ruido y cancelación de eco.
- El radiador pasivo y la función de incremento de graves producen tonos bajos ricos y profundos para un sonido más potente en general.
- Micrófonos MEM dobles de impedancia igualada para llamadas de conferencia de alta calidad.
- Controles capacitivos para la pantalla táctil.
- Alimentado con baterías recargables de iones de litio o adaptador de corriente alterna.

Contenido del paquete

1. BluNote + Chat™
2. Adaptador de corriente alterna
3. Clavija de 3.5 mm para dispositivos que no son Bluetooth®
4. Guía del usuario
5. Tarjeta de registro

2

Diseño del BluNote + Chat™



Vista posterior

1. Interruptor de encendido/apagado
2. Conector hembra auxiliar de entrada de 3.5 mm
3. Conector hembra para adaptador de corriente continua



Vista frontal

1. Power (Encendido/ Apagado)
2. Teléfono
3. Incremento de graves
4. Subir el volumen
5. Bajar el volumen
6. Avance rápido/siguiente tema
7. Pausa/reproducción
8. Atrás/tema anterior
9. Identificador de llamadas de número telefónico

Precauciones



Precauciones de seguridad

- Por favor lea cuidadosamente las instrucciones de operación y precauciones de seguridad antes del uso.
- Explique el contenido y los peligros asociados con el uso del dispositivo/ accesorios a los niños.
- Recuerde cumplir con los requisitos legales y las restricciones locales al usar el dispositivo; por ejemplo: en aviones, gasolineras, hospitales o mientras conduzca.
- El funcionamiento de dispositivos médicos como audífonos o marcapasos puede ser afectado. Mantenga el dispositivo al menos a 9 plg/ 20 cm del marcapasos. Para más información, consulte con su médico.
- No arroje el dispositivo al fuego.
- No exceda el voltaje especificado para la unidad de fuente de alimentación (5V). Exceder el voltaje puede destruir el dispositivo.
- Si usted usa el BluNote + Chat™ para hacer llamadas desde su coche, obedezca todas las leyes sobre teléfonos móviles y conducir en su área.
- No abra la unidad. El hacerlo invalidará la garantía.
- Una pérdida de audición permanente puede ocurrir si usted usa el dispositivo a un volumen alto. Usted puede adaptarse con el tiempo a un volumen más alto, que le puede parecer normal pero puede dañar su oído. Ajuste el volumen a un nivel seguro. Si usted experimenta un zumbido en sus oídos, reduzca el volumen o deje de usar el sistema.
- Use sólo accesorios originales. Esto evitará un posible daño a la salud o a la propiedad y asegurará un cumplimiento con todas las normas relevantes.
- No use el BluNote + Chat™ cerca al agua, como en una bañera o lavabo, o en un área húmeda.
- No use el BluNote + Chat™ durante una tormenta eléctrica, o cerca a una fuga de gas o vapores inflamables.

Tenga en cuenta: ¡El uso incorrecto invalidará la garantía!

En algunos países pueden haber restricciones para el uso de dispositivos Bluetooth®. Por favor consulte con las autoridades correspondientes.

Compatibilidad

- Teléfonos móviles*, teléfonos inteligentes* y teléfonos inalámbricos
- Tabletas como iPad
- Agendas electrónicas*
- Computadoras y laptops PC/Mac
- Consolas de videojuegos
- Reproductores de MP3/MP4

*Compatible con todos los dispositivos Bluetooth de perfil A2DP.

El cable de audio de 3.5 mm (incluido) brinda conectividad de audio instantánea para cualquier dispositivo sin Bluetooth, como ordenadores PC, Mac, portátiles, consolas de videojuegos, reproductores de MP3/MP4 o teléfonos inalámbricos (que no sean Bluetooth).

1. Encendiendo su BluNote + Chat™


Antes de sincronizar su BluNote + Chat™ a un dispositivo Bluetooth®, usted debe encenderlo ya sea enchufando el adaptador de corriente o usando la batería recargable de iones de litio. Para que funcione con la batería, usted debe primero cargarla. Esto tomará aproximadamente tres horas la primera vez. Los siguientes tiempos de carga variarán dependiendo de la carga restante de la batería.

2. Encendido/ Apagado

Interruptor de encendido/apagado: hay un interruptor principal de encendido/apagado en el reverso de la unidad. Cuando usted mueve el

Guía del usuario

interruptor a la posición de encendido, el BluNote + Chat estará automáticamente en modo de sincronización. Sincronización es el proceso de comunicación o conexión entre dos dispositivos Bluetooth® compatibles. Un teléfono móvil identifica un dispositivo Bluetooth® y usa una contraseña o número PIN para establecer la sincronización. Este proceso permite que sólo un dispositivo verificado sea conectado a su teléfono móvil, garantizando así la seguridad. El proceso de sincronización se describe a continuación.

ÍCONO DE ENCENDIDO  : hay un ícono de encendido en la parte superior de la unidad. Al pulsar este ícono, la unidad entra en modo inactivo. Las luces superiores se atenuarán pero habrá una línea roja parpadeando cada cinco segundos para recordarle que se encuentra en modo de espera. Usted será capaz de volver a reproducir música con solo tocar cualquier ícono en la parte superior de la unidad. Tenga en cuenta que este modo descargará su batería más rápido, si es que la unidad está funcionando con la batería y no está enchufada a un tomacorriente mediante el adaptador de corriente alterna.

3. Sincronización del BluNote + Chat™ con un teléfono móvil u otro dispositivo habilitado para Bluetooth®

Nota: al sincronizar el BluNote + Chat™ a un dispositivo Bluetooth®, usted debe sincronizarlo como "altavoz" o "altavoz inalámbrico". Su dispositivo puede mostrar diferentes opciones de sincronización: elija la que más se adapte a "altavoz". Si su dispositivo habilitado para Bluetooth® no muestra una opción de altavoz, asegúrese de que su dispositivo sea: 1) compatible con A2DP, y 2) tenga instalado el controlador de dispositivo Bluetooth® más actualizado. Usted puede necesitar verificar la compatibilidad con el fabricante de su dispositivo. Usted puede ver que su dispositivo Apple sólo muestra la opción "Headset" (auricular) Visite el sitio Web de Spracht para más información. Si necesita asistencia con la sincronización, por favor llame al centro de servicio al cliente de Spracht al (650) 215-7500, de lunes a viernes de 9 AM a 6 PM hora del Pacífico de los EE.UU., o envíe un correo electrónico a support@spracht.com.

- Mueva el interruptor en la parte posterior del BluNote + Chat™ a "ON" (encendido).

- Active el Bluetooth® en su dispositivo y busque dispositivos Bluetooth® (si tiene dudas por favor consulte el manual de usuario de dispositivo sobre los detalles para activar la función Bluetooth®).
- Siga las instrucciones de su dispositivo para conectarlo a un dispositivo Bluetooth®. Generalmente, usted hará clic en un ícono de Bluetooth® y hará clic en "Discover Device" ("detectar dispositivo").
- Su dispositivo Bluetooth® A2DP deberá darle una opción para elegir sincronizar su BluNote + Chat™ como "Headset" (auriculares) o "Speaker" (altavoz). La opción preferida de sincronización es "Speaker" (altavoz). Si usted no ve la opción "Speaker" (altavoz), por favor consulte con el fabricante de su dispositivo sobre la compatibilidad.
- Su teléfono móvil debe encontrar el BluNote + Chat™, que está mostrado como "BluNote + Chat".
- Haga clic en "BluNote + Chat" y haga clic en "OK" si su teléfono le pide confirmarlo.
- Si su dispositivo le pide ingresar un PIN o contraseña, introduzca: **0000**.
- Si la sincronización es exitosa, su dispositivo se lo indicará y "Pair On" (sincronización) se desplazará por la pantalla LED por 5 segundos.
- Dependiendo del software usado, éste puede CONECTARSE automáticamente al BluNote + Chat™. Usted entonces verá el mensaje "CONNECTED" (conectado) en la pantalla de su dispositivo. En este caso, usted será capaz de transmitir música y, si está conectado a un teléfono, hacer y recibir llamadas inmediatamente. Si usted no está conectado automáticamente, usted deberá regresar al menú Bluetooth® de su teléfono, seleccionar "Blunote + Chat" de la lista de dispositivos sincronizados y seleccionar CONNECT (conectar). Usted estará entonces conectado y listo para hacer y recibir llamadas.

4. Conexión Bluetooth®

Guía del usuario

- Si usted apaga su dispositivo y lo vuelve a encender, la conexión Bluetooth® deberá ser restablecida automáticamente, aunque esto puede depender del software que su dispositivo use. Si su dispositivo no se reconecta automáticamente al BluNote + Chat™, mueva el interruptor en la parte posterior a OFF (apagado), y luego vuélvalo a poner en ON (encendido).
- Si usted apaga el altavoz BluNote + Chat™ y lo vuelve a encender, la conexión Bluetooth® deberá ser restablecida automáticamente, de otro modo su dispositivo deberá enviar una solicitud para reconectar el BluNote + Chat™.

5. Reproducción

- Usted puede operar la reproducción desde su teléfono móvil o cualquier otro dispositivo de audio compatible con cualquier fuente estereofónica Bluetooth® A2DP. De forma alterna usted puede usar el cable de audio incluido en la caja para todos los dispositivos que no sean Bluetooth®. Al hacerlo, asegúrese de que todos los dispositivos que hayan sido sincronizados vía Bluetooth® no estén conectados, ya que el BluNote + Chat™ le da prioridad a la sincronización Bluetooth®.

6. Ajuste de volumen

- ◀ Presione para disminuir el volumen.
- ◀)) Presione para aumentar el volumen.

7. Tema anterior/ Pausa/ Reproducir/ Siguiente tema

- ⏮ Presione una vez para regresar al inicio de la canción, o dos veces para la canción anterior.
- ⏸/▶ Presione para pausar lo que se está reproduciendo. Vuélvalo a presionar para continuar con la reproducción.

▶▶ Presione para avanzar al siguiente tema.

8. Incremento de graves

 Presione el ícono Bass Boost (incremento de graves) para incrementar los graves. Pulse de nuevo para desactivar el incremento de graves.

9. Escuchar música

Sólo los teléfonos móviles con reproductores multimedia u otros dispositivos de reproducción con perfiles Bluetooth® A2DP/AVRCP funcionarán con el altavoz BluNote + Chat™.

Escuchar música con un dispositivo habilitado para Bluetooth® (A2DP)

- Una vez que haya sincronizado con éxito su teléfono móvil A2DP (o cualquier otro dispositivo de audio A2DP) al altavoz, usted estará listo para transmitir su música hacia éste último.
- Active el reproductor multimedia o la función de reproducción en su dispositivo A2DP.
- Presione el botón "play" (reproducir) en su dispositivo para transmitir la pista de audio al BluNote + Chat™.
- La música deberá empezar a ser reproducida automáticamente a través del BluNote + Chat™; aunque esto puede depender del software en su dispositivo. Si su teléfono no transmite automáticamente al BluNote + Chat™, usted puede seleccionar manualmente el reproducir sus canciones a través de un dispositivo Bluetooth® (Si tiene dudas, consulte el manual de usuario de su dispositivo sobre los detalles de cómo reproducir música a través de Bluetooth®).
- Los dispositivos que no son Bluetooth pueden ser conectados usando el cable de audio incluido.
- Usted puede usar los controles en la parte superior del BluNote + Chat™ o puede usar los controles desde su teléfono, lo que sea más

Guía del usuario

conveniente.

Tenga en cuenta: la funcionalidad puede ser limitada dependiendo de los dispositivos utilizados.

10. Hacer y recibir llamadas usando el ícono Phone (teléfono)

Aceptar y rechazar una llamada

- Presione brevemente el ícono Phone (teléfono) para aceptar una llamada.
- Pulse el ícono Phone (teléfono) y manténgalo pulsado para rechazar una llamada o terminarla.

Tenga en cuenta: la reproducción musical se interrumpe con las llamadas entrantes. Usted oirá un tono informándole de la llamada entrante. La pantalla LED en el frente de la unidad mostrará el número de la persona que llama.

Hacer una llamada usando su teléfono móvil

- Marque de manera normal en su teléfono móvil.
- Pulse el ícono Phone (teléfono) brevemente cuando la llamada esté timbrando para transferir la llamada al BluNote + Chat™ (de ser compatible con el teléfono).

Tenga en cuenta: si la conexión Bluetooth® al teléfono móvil es interrumpida por varios segundos durante una llamada, usted puede continuar la llamada con el teléfono móvil.

11. Secuencias de parpadeo de LED

La secuencia de parpadeo de LED indica los diferentes estados de operación del BluNote + Chat™.

1. Encendido – Modo inactivo – una línea roja parpadeará en la pantalla LED frontal cada cinco segundos.

2. Encendido – Modo de reproducción – AUX se desplegará a través de la pantalla LED frontal por 5 segundos y luego desaparecerá.
3. Sincronización exitosa – PAIR ON se desplegará a través de la pantalla LED frontal por 5 segundos y luego desaparecerá.
4. Bluetooth® desconectado – PAIR OFF se desplegará a través de la pantalla LED frontal por 5 segundos y luego desaparecerá.
5. Llamada entrante – el número de teléfono de la persona que llama se desplegará a través de la pantalla LED frontal.
6. Incremento de graves activado – BASS ON se desplegará a través de la pantalla LED frontal por 5 segundos y luego desaparecerá.
7. Incremento de graves desactivado – BASS OFF se desplegará a través de la pantalla LED frontal por 5 segundos y luego desaparecerá.

12. Solución de problemas

Problema: no hay sonido.

Solución: si las pilas están bajas, el LED parpadeará. Cambie la batería o utilice la fuente de alimentación.

Problema: fallas en la conexión de Bluetooth®.

Solución: 1. los perfiles Bluetooth® de su teléfono móvil y su altavoz BluNote + Chat™ no son compatibles; o

2. no hay ningún teléfono móvil conectado; o

3. su teléfono móvil está fuera de alcance.

Problema: calidad de audio pobre.

Solución: confirme que el BluNote + Chat™ ha sido sincronizado como "speaker" ("altavoz") o "wireless speaker" ("altavoz inalámbrico") y no como auriculares o audífonos. Si ve que está sincronizado incorrectamente, vuélvalo a sincronizar.

Solución: si la calidad de audio se deteriora, la conexión está a punto de perderse.

Solución: reduzca la distancia entre el altavoz y el teléfono móvil.

Especificaciones

Problema: el BluNote + Chat™ está conectado, pero no hay sonido reproducido.

Solución: asegúrese de que haya seleccionado el altavoz Bluetooth® como la salida predeterminada de sonido en su dispositivo.

BluNote + Chat™

Información de pedido: Número de parte WS-4012

Características

Certificaciones: FCC, UL, CSA, TCA, TUV, RoHS

Rango de operación de Bluetooth: hasta 33 pies (10m)

Tiempo de reproducción (batería de iones de litio) hasta 12 horas

Potencia de salida del altavoz: 2.2 W x 2 para 4.4 W

Micrófonos MEM dobles regulados por impedancia)

Temperatura de funcionamiento: 14 °F a 131 °F (-10 °C a +55 °C)

Entrada de audio: conector hembra de 3.5 mm

Controles e interfaces

Íconos de panel táctil: On/Off (encendido/apagado), Volume Up/Down (subir/bajar el volumen), Phone (teléfono), Bass Boost (incremento de graves), Play/Pause (reproducción/pausa), Next Track (siguiente tema), Back Track (tema anterior).

Modo de operación:

Reducción de ruido y cancelación de eco.

Especificaciones eléctricas

Potencia: batería recargable de iones de litio o adaptador de corriente alterna

Entrada de cargador: 120V CA 60Hz/ 240 V CA 50Hz/

Salida: 5 V CC, 1.0 A

Especificaciones físicas

BluNote + Chat™: (largo x ancho x alto)

9.0 plg (22.8 cm) x 3.25 plg (8.3 cm) x 1.375 plg (3.5 cm)

Peso: 9.5 oz (270 g)

Toda la información es considerada correcta; sin embargo, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Spracht garantiza sus productos contra defectos o malfuncionamiento en material y mano de obra bajo uso y funcionamiento normal, con las excepciones mencionadas a continuación. Esta garantía dura un año a partir de la fecha original de compra. La cobertura termina si usted vende o, por otro lado, transfiere el producto. Para mantener esta garantía vigente, el producto debe haber sido manipulado y usado tal como se indica en las instrucciones que acompañan al producto.

Spracht podrá (a su elección) reparar o reemplazar una unidad defectuosa cubierta por esta garantía, o reembolsará el precio de compra del producto. La reparación, el reemplazo con una unidad nueva o reacondicionada o el reembolso, tal como se ofrece en esta garantía, es su única compensación. Esta garantía no cubre daños provocados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. Spracht no será responsable por ningún daño incidental o indirecto. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de daños consiguientes o incidentales; por lo tanto el descargo de responsabilidad anterior puede no ser válido para usted. Las garantías de calidad e idoneidad implícitas para un fin determinado están limitadas en tiempo a la duración de esta garantía. Algunos estados no aceptan limitaciones en la duración de una garantía implícita, así que esta limitación podría no aplicarse a su caso. Para hacer un reclamo de garantía, el comprador debe obtener un número de autorización de retorno (RA) de Spracht (se requiere el número de serie y fecha de compra del producto) y luego regresar el producto a Spracht, a expensas del comprador. Una copia del recibo original o documento de envío debe acompañar al producto. Para obtener una autorización de retorno, vea "Warranty" (garantía) en nuestro sitio Web www.spracht.com, envíe un correo electrónico a info@spracht.com, o contáctenos a:

Spracht, 2672 Bayshore Parkway, Bldg 900, Mountain View, California 94043, EE.UU.

Tel: 650-215-7500

Fax: 650-318-8060

Para reparaciones o reemplazo de un producto fallido, permita que pasen de cuatro a seis semanas para el proceso y envío.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos que varíen de estado a estado.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

Declaración de Interferencia (en español, sólo para Estados Unidos)

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). La operación de este dispositivo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales; y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que pueda recibir, incluyendo aquella que impida su funcionamiento.

NOTA: este dispositivo ha sido probado y se concluyó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, en aplicación de lo dispuesto en la parte 15 de los reglamentos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina cuando el equipo es operado en una instalación comercial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones del manual, puede provocar interferencias perjudiciales en las comunicaciones radiofónicas. No obstante, no hay garantía alguna de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo llegara a causar interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda que el usuario trate de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida correspondiente a un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión.

NOTA: este dispositivo de radio Bluetooth® debe ser instalado y usado en estricto acuerdo con las instrucciones descritas en la guía de usuario de BluNote + Chat™ que está incluida en este producto. Cualquier otra instalación o uso violará las reglas de la parte 15 de la FCC. Las Modificaciones no aprobadas expresamente por Spracht pueden invalidar la autoridad del usuario para la operación del equipo.

Información importante

El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o TV causada por la modificación no autorizada de este equipo. Dicha modificación podría invalidar la autoridad del usuario para usar el equipo.

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) con respecto a la exposición a la radiación

ADVERTENCIA: para cumplir con las pautas de exposición a la radiofrecuencia (RF) de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), la antena empleada para este transmisor debe ser instalada de manera que esté a una distancia de al menos 2.5 cm de todas las personas y no debe ser colocada o ser operada en conjunción con ningún otro transmisor.

Aprobaciones de radiotransmisión

Es importante asegurarse de usar su dispositivo de radio en países donde el dispositivo esté aprobado para su uso. Para determinar si usted está permitido de usar su dispositivo de red inalámbrica en un país específico, por favor verifique que el número de tipo de radio que está impreso en la etiqueta de identificación de su dispositivo está mostrada como aprobada para ese país en la lista de permisos de radiotransmisión publicada en el sitio Web de soporte del proveedor.

©SPRACHT



BLU NOTE + CHAT™

SISTEMA DI CONFERENZA PORTATILE + ALTOPARLANTI WIRELESS

Stream Music in modalità wireless da qualsiasi dispositivo

Bluetooth® + conferenze di alta qualità ovunque




MANUALE DELL'UTENTE

In italiano

(rev 1.2)


INDICE

Introduzione	- 1
Contenuto della confezione	- 2
Design di BluNote + Chat™	- 2, 3
Precauzioni di sicurezza	- 4, 5
Manuale dell'utente	
Compatibilità	- 5
Alimentazione	- 5, 6
Accoppiamento	- 6
Connessione Bluetooth®	- 8
Riproduzione	- 8
Regolazione del volume	- 8
Traccia precedente / Pausa/Riproduci / Traccia successiva	- 8, 9
Bass Boost-	- 9
Ascoltare musica	- 9
Effettuare e ricevere chiamate	- 10
Risoluzione dei problemi	- 11
Specifiche	- 12
Informazioni sulla garanzia	- 13

BluNote + Chat™ è il dispositivo di seconda generazione BluNote di Spracht e il primo portatile Bluetooth® di questo tipo con doppia funzione di conferenza professionale e riproduzione musicale full range. BluNote + Chat™ è compatibile con qualsiasi dispositivo stereo Bluetooth® A2DP, ad esempio smart phone e tablet. Grazie alla frequenza ampliata di ultimissima generazione, aptX® di CSR, offre una riproduzione musicale perfetta. Esecuzione o ricezione delle chiamate in modalità wireless premendo l'icona Telefono  sul Lighted Capacitive Touch Panel o sulla parte superiore di BluNote + Chat™. ID del chiamante associato al numero di telefono visualizzabile scorrendo la parte anteriore dell'unità. Doppi microfoni MEM nuovi e potenziati per conferenze telefoniche di qualità superiore. Il diaframma passivo e il Bass Boost producono un suono ricco e completo di toni bassi. Può essere utilizzato insieme a VoIP (Voice over Internet Protocol) per Mac o PC per applicazioni quali Skype e iChat. Alimentazione mediante batteria ricaricabile al litio o adattatore CA (in dotazione) - ideale quando si viaggia.

Per le specifiche complete, vedere la pagina 12 del presente manuale.

CARATTERISTICHE:

- Altoparlante Bluetooth® A2DP con DSP aptX® di CSR di ultimissima generazione per una riproduzione musicale perfetta in modalità wireless.
- Esecuzione e ricezione delle chiamate in qualità stereo semplicemente premendo l'icona Telefono .
- Ricerca dell'ID del chiamante associato al numero di telefono.
- Full Duplex con riduzione dei rumori e soppressione dell'eco.
- Diaframma passivo e Bass Boost per la produzione di toni ricchi, bassi e profondi per una resa acustica complessiva più potente.
- Doppi microfoni MEM con adeguamento d'impedenza per conferenze telefoniche di alta qualità.
- Comandi del Touch Panel capacitivo.
- Alimentazione mediante batteria ricaricabile al litio o adattatore CA.

Contenuto della confezione

1. BluNote + Chat™
2. Adattatore CA
3. Jack da 3,5 mm per dispositivi non-Bluetooth®
4. Manuale dell'utente
5. Scheda di registrazione

2

Design di BluNote + Chat™



Vista posteriore

1. Interruttore On/Off
2. Jack Aux In da 3,5 mm
3. Jack adattatore CC



Vista anteriore

1. Accensione/Spegnimento
2. Telefono
3. Bass Boost
4. Aumento del volume
5. Diminuzione del volume
6. Avanzamento rapido/
Traccia successiva
7. Pausa/Riproduzione
8. Indietro/Traccia
precedente
9. ID chiamante associato al
numero di telefono

Precauzioni



Precauzioni di sicurezza

- Prima dell'utilizzo, leggere attentamente le istruzioni sul funzionamento e le precauzioni di sicurezza.
- Spiegare ai bambini il contenuto delle istruzioni e i rischi associati all'utilizzo del dispositivo e/o dei suoi accessori.
- Attenersi sempre alle norme giuridiche e alle restrizioni locali riguardanti l'utilizzo del dispositivo, ad esempio: in aereo, presso le stazioni di rifornimento, negli ospedali o durante la guida.
- Può compromettere il funzionamento di dispositivi medicali, quali apparecchi acustici o pacemaker. Tenere il dispositivo a una distanza minima di 20 cm dal pacemaker. Per maggiori informazioni, rivolgersi al proprio medico.
- Non gettare il dispositivo nel caminetto.
- Non superare la tensione specificata sull'alimentatore (5V). Il superamento della tensione può distruggere il dispositivo.
- Se si utilizza BluNote + Chat™ per effettuare chiamate in modalità wireless dal proprio autoveicolo, attenersi alle norme sull'utilizzo dei telefoni cellulari durante la guida in vigore nella propria area.
- Non aprire l'unità. Questa operazione comporta l'annullamento della garanzia.
- L'utilizzo del dispositivo ad alto volume può comportare la perdita permanente dell'udito. Con il tempo, è possibile adattarsi a un volume elevato che può sembrare normale, ma che in realtà è dannoso per l'udito. Impostare il volume a un livello sicuro. Se si avverte un ronzio nelle orecchie, ridurre il volume o interrompere l'utilizzo del dispositivo.
- Utilizzare solo gli accessori originali. Ciò consente di evitare possibili danni alla salute o alle cose e di garantire il rispetto delle norme vigenti.

- Non usare BluNote + Chat™ vicino all'acqua, ad esempio in prossimità di un lavandino o di una vasca da bagno o di una superficie bagnata.
- Non usare BluNote + Chat™ durante una tempesta elettrica o vicino a fughe di gas o vapori infiammabili.

Nota: l'uso improprio comporta l'annullamento della garanzia!

In alcuni paesi, l'uso di dispositivi Bluetooth® può essere soggetto a restrizioni. Chiedere informazioni alle autorità responsabili.

Compatibilità

- Telefoni cellulari*, Smart phone* e Telefoni wireless
- Tablet, ad esempio iPad
- PDA*
- Computer e portatili Mac / PC
- Console per videogiochi
- Lettori MP3/MP4

*Compatibile con tutti i dispositivi Bluetooth che supportano il profilo A2DP.

Il cavo audio da 3,5 mm (in dotazione) consente la connessione audio immediata con qualsiasi dispositivo non-Bluetooth, ad esempio PC/Mac/portatili, console per videogiochi, lettori MP3/MP4 o telefoni wireless (non-Bluetooth).

1. Accensione di BluNote + Chat™


Prima di eseguire l'accoppiamento del proprio BluNote + Chat™ a un dispositivo Bluetooth®, è necessario accenderlo collegandolo all'adattatore CA o utilizzando la batteria al litio ricaricabile. Prima dell'utilizzo, la batteria deve essere innanzitutto caricata. Questa operazione richiede circa 3 ore quando

Manuale dell'utente

viene eseguita per la prima volta, dopodiché il tempo di varia in base alla durata rimasta della batteria.

2. Accensione/Spegnimento

Interruttore ON/OFF: l'interruttore principale On/Off è situato sulla parte posteriore dell'unità. Quando l'interruttore viene posto in posizione On, BluNote + Chat si trova automaticamente in modalità di accoppiamento. La procedura di accoppiamento consente a due dispositivi Bluetooth® compatibili di essere collegati e di comunicare tra loro. Un telefono cellulare identifica un dispositivo Bluetooth® e utilizza una password o un PIN per eseguire l'accoppiamento. Questa procedura consente di collegare al proprio dispositivo cellulare solo dispositivi verificati, a garanzia della sicurezza. La procedura di accoppiamento è descritta di seguito.

ICONA ACCENSIONE  l'icona Accensione è situata sulla parte superiore dell'unità. Toccando questa icona, l'unità passa in "modalità inattiva". Le luci che si trovano nella parte superiore si attenuano, mentre una linea rossa lampeggia ogni 5 secondi per ricordare che il dispositivo è in modalità Standby. È possibile riavviare la riproduzione musicale semplicemente toccando qualsiasi icona sulla parte superiore dell'unità. In questa modalità, la batteria si scarica più rapidamente se il dispositivo è alimentato a batteria, anziché a corrente di rete.

3. Accoppiamento di BluNote + Chat™ con un telefono cellulare o con un altro dispositivo con funzione Bluetooth®

Nota: l'accoppiamento di BluNote + Chat™ con un dispositivo Bluetooth® deve essere eseguito come "**altoparlante**" o "**altoparlante wireless**". Il proprio dispositivo può visualizzare opzioni di accoppiamento diverse. Scegliere l'opzione più simile ad "altoparlante". Se il proprio dispositivo Bluetooth® non visualizza un'opzione altoparlante, assicurarsi che: 1) sia compatibile con il profilo A2DP e 2) disponga dell'unità Bluetooth® più aggiornata per il dispositivo installato. Potrebbe essere necessario verificare la compatibilità del proprio dispositivo con il relativo produttore. Il proprio dispositivo Apple potrebbe visualizzare solo l'opzione "Cuffia auricolare". Per maggiori informazioni, consultare il sito Web di Spracht. Se si necessita di assistenza durante la procedura di accoppiamento, contattare il Servizio clienti di Spracht al numero +1 650-215-7500, dal

lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00 (ora Pacifico), oppure inviare una e-mail all'indirizzo support@spracht.com.

- Impostare l'interruttore che si trova sul lato posteriore di BluNote + Chat™ su On.
- Accendere il proprio telefono cellulare o un altro dispositivo con funzione Bluetooth®.
- Attivare la funzione Bluetooth® sul proprio dispositivo e avviare una ricerca dei dispositivi Bluetooth® (in caso di dubbio, consultare il manuale dell'utente del proprio dispositivo per informazioni su come attivare la funzione Bluetooth®).
- Seguire il manuale delle istruzioni del proprio dispositivo per collegarlo a un dispositivo Bluetooth®. Di solito è necessario fare clic sull'icona Bluetooth®, quindi su "Trova dispositivo".
- Il proprio dispositivo Bluetooth® con profilo A2DP dovrebbe fornire un'opzione per scegliere se accoppiare il proprio BluNote + Chat™ come "Cuffia auricolare" o "Altoparlante". L'opzione di accoppiamento preferita è "Altoparlante". Se non viene visualizzata l'opzione "Altoparlante", verificare la compatibilità del proprio dispositivo presso il relativo produttore.
- Il proprio telefono cellulare dovrebbe trovare BluNote + Chat™, visualizzato come "BluNote + Chat".
- Fare clic su "BluNote + Chat" e quindi su "OK" se il proprio telefono chiede di confermare.
- Se il proprio dispositivo chiede di immettere un PIN o una password, digitare: 0000
- Se l'operazione è riuscita, il proprio dispositivo indica che l'accoppiamento è completato e la scritta "Accoppiamento On" verrà visualizzata sul display a LED per 5 secondi.
- A seconda del software utilizzato, il proprio dispositivo può eseguire il COLLEGAMENTO automatico a BluNote + Chat™. Il messaggio CONNECTED (COLLEGATO) viene visualizzato sul display del dispositivo. In questo caso è possibile ascoltare musica in streaming e, se si è collegati a un telefono, effettuare e ricevere chiamate immediatamente. Se il collegamento non è automatico, passare nuovamente al menu Bluetooth® del proprio telefono, selezionare "BluNote + Chat" dall'elenco di dispositivi accoppiati e selezionare CONNECT (CONNETTI). Il dispositivo verrà collegato e sarà possibile

Manuale dell'utente

effettuare e ricevere chiamate.

4. Connessione Bluetooth®

- Se si spegne il proprio dispositivo e lo si riaccende, la connessione Bluetooth® dovrebbe essere ripristinata automaticamente, anche se questo dipende dal tipo di software del proprio dispositivo. Se il proprio dispositivo non si riconnette automaticamente a BluNote + Chat™, impostare l'interruttore che si trova sul lato posteriore dell'unità su Off, quindi nuovamente su On.
- Se si spegne l'altoparlante di BluNote + Chat™ e lo si riaccende, la connessione Bluetooth® dovrebbe essere ripristinata automaticamente. In caso contrario, il proprio dispositivo dovrebbe inviare una richiesta di riconnessione a BluNote + Chat™.


5. Riproduzione


- È possibile attivare la riproduzione dal proprio telefono cellulare o da qualsiasi altro dispositivo audio compatibile con qualsiasi dispositivo Bluetooth® Stereo (A2DP). In alternativa, è possibile utilizzare il cavo audio incluso nella confezione per tutti i dispositivi non-Bluetooth®. In questo caso, assicurarsi che tutti i dispositivi accoppiati mediante Bluetooth® siano scollegati, poiché BluNote + Chat™ dà la priorità all'accoppiamento Bluetooth®.

6. Regolazione del volume

- ◀) Premere per ridurre il volume.
- ▶)) Premere per aumentare il volume.

7. Traccia precedente / Pausa/Riproduci / Traccia successiva

 Premere una volta per tornare all'inizio del brano o due volte per passare al brano precedente.

 Premere per interrompere la riproduzione, premere nuovamente per riavviare la riproduzione.

 Premere per passare alla traccia successiva.

8. Bass Boost

 Premere l'icona Bass Boost una volta per aumentare i bassi. Premere nuovamente per disattivare la funzione Bass Boost.

9. Ascoltare musica

I telefoni cellulari dotati di lettore multimediale e altri dispositivi di riproduzione Bluetooth® con profilo A2DP/AVRCP funzioneranno con l'altoparlante di BluNote + Chat™.

Ascoltare musica con un dispositivo Bluetooth® (A2DP)

- Dopo aver accoppiato senza errori il proprio telefono cellulare con profilo A2DP (o qualsiasi altro dispositivo audio con profilo A2DP) all'altoparlante, è possibile ascoltare musica attraverso il proprio dispositivo.
- Entrare nel lettore multimediale o nella funzione di riproduzione del proprio dispositivo A2DP.
- Premere il pulsante di riproduzione sul proprio dispositivo per trasmettere il brano a BluNote + Chat™.
- La musica dovrebbe essere riprodotta automaticamente attraverso BluNote + Chat™, anche se questo può dipendere dal software installato nel proprio dispositivo. Se il proprio dispositivo non trasmette direttamente a BluNote + Chat™, è possibile selezionare manualmente sul proprio dispositivo la riproduzione dei brani attraverso il dispositivo Bluetooth®. (In caso di dubbi, vedere il manuale dell'utente del proprio dispositivo per informazioni su

Manuale dell'utente

come riprodurre la musica attraverso Bluetooth®).

- È possibile collegare i dispositivi non-Bluetooth utilizzando il cavo audio in dotazione.
- È possibile utilizzare i comandi che si trovano sulla parte superiore di BluNote + Chat™ oppure i comandi del proprio telefono, a propria discrezione.

Nota: la funzionalità può essere limitata a seconda dei dispositivi utilizzati.

10. Effettuare e ricevere chiamate mediante l'icona Telefono

Accettare e rifiutare una chiamata

- Premere l'icona Telefono brevemente per accettare una chiamata.
- Tenere premuta l'icona Telefono per rifiutare o per terminare una chiamata.

Nota: la riproduzione musicale viene interrotta dalle chiamate in arrivo. Uno squillo avverte che c'è una chiamata in arrivo. Il display LED che si trova parte anteriore dell'unità mostra il numero del chiamante.

Eseguire una chiamata attraverso il proprio telefono cellulare

- Comporre il numero sul proprio telefono cellulare.
- Premere l'icona Telefono brevemente quando la chiamata è in corso per trasferire la chiamata a BluNote + Chat™ (se supportato dal telefono).

Nota: se la connessione Bluetooth® al telefono cellulare viene interrotta per diversi secondi durante una chiamata, è possibile continuare la chiamata solo con il telefono cellulare.

11. Sequenze di lampeggiamento del LED

La sequenza di lampeggiamento del LED indica i diversi stati di funzionamento di BluNote + Chat™.

1. Acceso - Modalità inattiva - una linea rossa lampeggia sul display LED anteriore ogni 5 secondi
2. Acceso - Modalità di riproduzione - AUX scorre attraverso il display LED anteriore per 5 secondi, quindi sparisce
3. Accoppiamento completato - PAIR ON (ACCOPPIAMENTO ON) scorre sul display LED anteriore per 5 secondi, quindi sparisce
4. Bluetooth® scollegato - PAIR OFF (ACCOPPIAMENTO OFF) scorre sul display LED anteriore per 5 secondi, quindi sparisce
5. Chiamata in arrivo - Il numero di telefono del chiamante viene visualizzato sul display LED anteriore
6. Bass Boost attivato - BASS ON viene visualizzato sul display LED anteriore per 5 secondi, quindi sparisce
7. Bass Boost disattivato - BASS OFF viene visualizzato sul display LED anteriore per 5 secondi, quindi sparisce

12. Risoluzione dei problemi

D: L'audio non funziona

R: Se la batteria si sta scaricando, il LED lampeggia. Caricare la batteria o utilizzare l'alimentatore.

D: Problemi di connessione Bluetooth®

R: 1. I profili Bluetooth® del proprio telefono cellulare e di BluNote + Chat™ non sono compatibili.
oppure 2. Nessun telefono cellulare è collegato.
oppure 3. Il proprio telefono cellulare è fuori dal raggio d'azione.

D: Cattiva qualità dell'audio

R: Verificare che BluNote + Chat™ sia stato accoppiato come "altoparlante" o "altoparlante wireless" e non come cuffia o auricolare.

Se l'accoppiamento è errato, ripetere la procedura di accoppiamento.

R: Se la qualità dell'audio peggiora, la connessione sta per interrompersi.

Specifiche

R: Ridurre la distanza tra l'altoparlante e il telefono cellulare.

D: BluNote + Chat™ è *collegato ma non emette nessun suono.*

R: Assicurarsi di aver selezionato Bluetooth® Speaker (Altoparlante) come suono di uscita predefinito sul proprio dispositivo.

BluNote + Chat™

Informazioni per l'ordine: codice articolo WS-4012

Caratteristiche

Certificazioni: FCC, UL, CSA, TCA, TUV, RoHS

Raggio di attività Bluetooth: fino a 10 metri

Durata della riproduzione (Batteria al litio) fino a 12 ore

Potenza di uscita dell'altoparlante 2,2W x 2 per 4,4W

(Doppi microfoni MEM con adeguamento d'impedenza)

Temperatura d'esercizio: 14Da -10SDgr a +55SDgr C

Ingresso audio: presa a jack da 3,5 mm

Comandi e interfacce

Icone del Touch Panel:

On/Off, Volume +/-, Telefono, Bass Boost, Pausa/Riproduci,

Traccia successiva, Traccia precedente

Modalità di funzionamento:

Riduzione del rumore e cancellazione dell'eco

Specifiche elettriche

Alimentazione: batteria al litio ricaricabile o adattatore CA

Ingresso del caricabatteria: CA120V 60Hz/240 VCA 50Hz/

Uscita: 5 VCC, 1,0A

Specifiche fisiche

BluNote + Chat™: (LxPxH)

22,8 cm x 8,3 cm x 3,5 cm

Peso 270 g

Sebbene tutte le informazioni siano ritenute attendibili, le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Spracht garantisce i suoi prodotti nei confronti di difetti o disfunzioni di materiali o di fabbricazione nelle normali condizioni di utilizzo e di manutenzione, ad eccezione di quanto riportato di seguito. Questa garanzia vale un anno dalla data di acquisto originale. La copertura termina qualora il prodotto venga venduto o in altro modo trasferito. Per mantenere la validità della garanzia, il prodotto deve essere maneggiato e utilizzato come descritto nelle istruzioni che lo accompagnano.

Spracht potrà, a sua discrezione, riparare o sostituire un'unità difettosa coperta da questa garanzia o rimborsare il prezzo di acquisto del prodotto. La riparazione, la sostituzione con una unità nuova o rigenerata o il rimborso di cui alla presente garanzia è l'unica forma di indennizzo. Questa garanzia non copre danni derivanti da incidenti, uso improprio, abuso o negligenza. Spracht non sarà responsabile in caso di incidenti o danni consequenziali. Alcuni Stati non consentono limitazioni o esclusioni dei danni incidentali o consequenziali, pertanto le suddette limitazioni o esclusioni potrebbero non essere applicabili ad un caso specifico. La durata di garanzie implicite di commerciabilità e di idoneità a scopi specifici è limitata alla durata della presente garanzia. Alcuni Stati non consentono limitazioni alla durata della garanzia, pertanto la suddetta limitazione potrebbe non essere applicabile ad un caso specifico. Per ottenere una prestazione coperta da garanzia, l'acquirente deve ottenere un numero di autorizzazione alla restituzione (RA, Return Authorization) da Spracht (è richiesto il numero di serie e la data di acquisto) e quindi restituire il prodotto a Spracht a spese dell'acquirente. Il prodotto deve essere accompagnato da una copia della ricevuta di acquisto originale recante la data o da un documento di spedizione. Per ottenere una autorizzazione alla restituzione, vedere "Warranty" sul nostro sito web all'indirizzo www.spracht.com, inviare una e-mail a info@spracht.com o contattare:

Spracht, 2672 Bayshore Parkway, Bldg 900, Mountain View, CA 94043 USA

Tel: +1 650-215-7500 Fax: +1 650-318-8060

Per la riparazione o la sostituzione di un prodotto difettoso, sono necessarie da 4 a 6 settimane per la lavorazione e la spedizione. Questa garanzia conferisce diritti legali specifici cui potrebbero aggiungersi altri diritti in base al proprio Stato di residenza.

©SPRACHT



BLU NOTE + CHAT™

PORTABLER KONFERENZ- UND KABELLOSER LAUTSPRECHER

Musik überall drahtlos streamen von jedem beliebigen
Bluetooth®-Gerät und hochwertige Konferenzanrufe




BENUTZERHANDBUCH

Deutsche Version

(Rev 1.2)

INHALT


Einführung	1
Packungsinhalt	2
BluNote + Chat™ Design	2, 3
Sicherheitsvorkehrungen	4, 5
Benutzerleitfaden	
Kompatibilität:	5
Stromversorgung	5, 6
Pairing	6
Bluetooth®-Anschluss:	8
Playback	8
Lautstärkenregelung	8
Rücksprung / Pause/Wiedergabe/ Vorsprung	8, 9
Bassverstärkung	9
Musik hören	9
Anrufe entgegennehmen und tätigen	10
Fehlersuche	11
Spezifikationen	12
Garantie	13

BluNote + Chat™ der zweiten Generation von Spracht und weltweit erstes portables Bluetooth®-Gerät mit doppeltem Verwendungszweck: professionelles Konferenz- und Full Range-Musikwiedergabegerät. Das BluNote + Chat™ ist kompatibel mit jeder Art A2DP Bluetooth®-Stereoquelle wie Smart Phones und Tablets. Es präsentiert die neuste Generation erweiterter Frequenzleistung apx® von CSR für die perfekte Wiedergabe von Musik. Einfach drahtlos Anrufe tätigen und entgegennehmen durch Drücken des Telefonsymbols  auf dem beleuchteten kapazitiven Touch Panel oben auf dem BluNote + Chat™. Der Caller-ID mit Telefonnummer wird bei Scrollen auf der Vorderseite des Geräts angezeigt. Dieses Gerät verfügt über neue verbesserte duale MEMs-Mikrophone, die bei Konferenzerufen eine überragende Qualität bieten. Der Passivradiator und die Bassverstärkung sorgen für einen vollen, tiefen Klang der Bässe. Das Gerät kann auch mit Ihrem PC oder Mac für VoIP (Voice over Internet Protocol) für Anwendungen wie Skype und iChat benutzt werden. Es läuft mit einer wiederaufladbaren Li Ion-Batterie

Für vollständige Spezifikationen siehe Seite 12 dieses Handbuchs.

oder einem AC-Netzadapter (inbegriffen) – perfekt für die Reise.

MERKMALE:

- A2DP Bluetooth® Lautsprecher mit dem neusten DSP apx® von CSR für perfekte drahtlose Musikwiedergabe.
- Anrufe in Stereo tätigen und entgegennehmen durch einfaches Drücken des Telefonsymbols .
- Scrollen des Caller-IDs mit Telefonnummer.
- Vollduplex mit Rausch- und Echounterdrückung.
- Passivradiator und Bassverstärkung für volle, tiefe Bässe für ein voluminöses Klangbild.
- Duale MEMs Mikrophone mit Impedanzanpassung für Konferenzerufe in hoher Qualität.
- Kapazitive Touch Panel-Bedienelemente.
- Stromversorgung mit wiederaufladbarer Li Ion-Batterie oder AC-Netzadapter.

Packungsinhalt

1. BluNote + Chat™
2. AC-Netzadapter
3. 3,5 mm Eingangsbuchse für Geräte ohne Bluetooth®
4. Benutzerleitfaden
5. Registrierkarte



Rückansicht

1. Ein-/Ausschalter
2. 3,5 mm Aux In-Eingangsbuchse
3. DC-Adaptereingangsbuchse



Vorderansicht

- 1. Einschalten/Ausschalten
- 2. Telefon
- 3. Bassverstärkung
- 4. Lautstärke lauter stellen
- 5. Lautstärke leiser stellen
- 6. Beschleunigter Vorsprung
- 7. Pause/Wiedergabe
- 8. Zurück/Rücksprung
- 9. Caller-ID mit Telefonnummer

Sicherheitsvorkehrungen



Sicherheitsvorkehrungen

- Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch die Betriebsanleitungen und Sicherheitsvorkehrungen aufmerksam durch.
- Erklären Sie Ihren Kindern den Inhalt und die mit dem Gebrauch des Geräts/Zubehörs verbundenen Gefahren.
- Halten Sie beim Gebrauch des Geräts stets gesetzliche Anforderungen und örtliche Beschränkungen ein, wie zum Beispiel: in Flugzeugen, an Tankstellen, in Krankenhäusern oder beim Autofahren.
- Die Funktion von medizinischen Geräten wie zum Beispiel Hörhilfen oder Herzschrittmachern kann beeinträchtigt werden. Zwischen dem Gerät und dem Herzschrittmacher muss ein Mindestabstand von 20 cm eingehalten werden. Bitte fragen Sie Ihren Arzt, falls Sie weitere Fragen haben.
- Das Gerät darf nicht in ein offenes Feuer geworfen werden.
- Die auf dem Netzgerät angegebene Spannung (5 V) darf nicht überschritten werden. Beim Überschreiten der Spannung kann das Gerät kaputt gehen.
- Wenn Sie das BluNote + Chat™ für drahtlose Handyanrufe in Ihrem Auto benutzen, beachten Sie bitte alle Handy- und Verkehrsvorschriften in Ihrer Gegend.
- Das Gerät nicht öffnen. Das Öffnen des Geräts macht die Garantie ungültig.
- Das Benutzen des Geräts bei hoher Lautstärke kann zu Hörschäden führen. Sie können sich im Laufe der Zeit an eine hohe Lautstärke gewöhnen, die normal klingt und trotzdem Ihr Gehör schädigt. Stellen Sie Ihre Lautstärke auf einen sicheren Pegel ein. Wenn Sie Ohrgeräusche wahrnehmen, reduzieren Sie die Lautstärke oder stellen Sie die Benutzung Ihres Systems ein.
- Nur mit Originalzubehör benutzen. Dies vermeidet mögliche Gesundheits- oder Sachschäden und gewährleistet die Einhaltung aller

relevanten Vorschriften.

- Das BluNote + Chat™ nicht in der Nähe von Wasser, wie zum Beispiel einem Waschbecken oder einer Badewanne, oder in einem Nassbereich benutzen.
- Das BluNote + Chat™ nicht während eines Gewitters oder in der Nähe eines Gaslecks oder von entzündlichen Dämpfen benutzen.

Hinweis: Unsachgemäßer Gebrauch macht die Garantie ungültig!

In einigen Ländern kann der Gebrauch von Bluetooth®-Geräten beschränkt sein. Richten Sie bitte Ihre Anfragen an die zuständigen Behörden.

Kompatibilität

- Handys*, Smart Phones* und drahtlose Telefone
- Tablets wie zum Beispiel iPad
- PDAs*
- PC / Mac-Computer und Laptops
- Spielkonsolen
- MP3/MP4 Player

*Kompatibel mit allen Bluetooth-Geräten, die das A2DP Profil unterstützen.

Das 3,5mm Audiokabel (inbegriffen) bietet sofortige Audiokonnektivität für alle Geräte ohne Bluetooth wie zum Beispiel PC/Mac/Laptops, Spielkonsolen, MP3/MP4 Player oder drahtlose Telefone (ohne Bluetooth).

1. Schalten Sie Ihren BluNote + Chat™ ein


Bevor Sie Ihren BluNote + Chat™ mit einem Bluetooth®-Gerät verbinden können, müssen Sie das Gerät entweder an die Steckdose anschließen oder

Benutzerleitfaden

die wiederaufladbare Li Ion-Batterie einlegen und das Gerät einschalten. Das Gerät kann nur mit bereits aufgeladener Batterie laufen. Das erste Aufladen dauert ungefähr 3 Stunden. Nachfolgende Ladezeiten hängen von der verbleibenden Batterieladung ab.

2. Einschalten/Ausschalten

EIN-/AUS-Schalter: An der Rückseite des Geräts befindet sich der Ein-/Aus-Hauptschalter. Wenn Sie den Schalter auf Ein stellen, befindet sich das BluNote + Chat automatisch im Pairing-Modus. Pairing ist der Vorgang, bei dem zwei kompatible Bluetooth®-Geräte miteinander verbunden werden oder kommunizieren. Ein Handy identifiziert ein Bluetooth®-Gerät und richtet das Pairing mit einem Kennwort oder PIN ein. Aus Sicherheitsgründen kann mit diesem Vorgang nur ein verifiziertes Gerät mit Ihrem Handy verbunden werden. Der Pairing-Prozess wird nachfolgend beschrieben.

POWER ICON (Stromsymbol) : Oben am Gerät befindet sich ein Stromsymbol. Beim Berühren dieses Symbols wird das Gerät in einen "Schlafmodus" versetzt. Die Leuchten am Gerät werden dunkler. Allerdings blinkt alle 5 Sekunden eine rote Linie, um Sie daran zu erinnern, dass sich das Gerät im Stand By-Modus befindet. Berühren Sie ein beliebiges Symbol oben am Gerät, um die Musikwiedergabe wieder aufzunehmen. Bitte bedenken Sie, dass Ihre Batterie in diesem Modus schneller entlädt, wenn das Gerät mit Batterie und nicht mit Netzstrom läuft.

3. Pairing des BluNote + Chat™ mit einem Bluetooth®-fähigen Handy oder anderem Gerät

Hinweis: Beim Pairing des BluNote + Chat™ mit einem Bluetooth®-Gerät sollte es als "**Lautsprecher**" oder "**drahtloser Lautsprecher**" verbunden werden. Ihr Gerät wird unter Umständen verschiedene Pairing-Optionen aufführen: wählen Sie die Option, die der Option "Lautsprecher" am ehesten entspricht. Wenn Ihr Bluetooth®-fähiges Gerät keine Lautsprecheroption aufführt, überprüfen Sie bitte Folgendes: 1) Ist Ihr Gerät A2DP-kompatibel? und 2) Wurde der neueste für Ihr Gerät erhältliche Bluetooth®-Treiber installiert? Unter Umständen müssen Sie sich in Bezug auf Kompatibilität beim Hersteller Ihres Geräts erkundigen. Unter Umständen werden Sie herausfinden, dass Ihr Apple-Gerät nur die

"Kopfhörer"-Option aufführt. Auf der Website von Spracht können Sie weitere Informationen finden. Falls Sie beim Pairing Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an den Spracht-Kundendienst unter der Telefonnummer +1 650-215-7500 (Montag bis Freitag, 9.00 bis 18.00 Uhr Pacific Time (USA und Kanada)) oder schicken Sie eine E-Mail an support@spracht.com.

- Stellen Sie den Schalter auf der Rückseite des BluNote + Chat™ auf Ein.
- Schalten Sie Ihr Bluetooth®-fähiges Handy oder anderes Gerät ein.
- Aktivieren Sie Bluetooth® auf Ihrem Gerät und suchen Sie nach Bluetooth®-Geräten (im Zweifelsfall lesen Sie bitte Einzelheiten zur Aktivierung von Bluetooth® im Benutzerhandbuch Ihres Geräts nach).
- Befolgen Sie die Anleitungen Ihres Geräts, um eine Verbindung mit einem Bluetooth®-Gerät herzustellen. Typischerweise werden Sie auf ein Bluetooth®-Symbol und dann auf "Gerät suchen" klicken.
- Ihr A2DP Bluetooth®-Gerät sollte Ihnen eine Option geben, mit der Sie das Pairing Ihres BluNote + Chat™ als ein "Kopfhörer" oder "Lautsprecher" wählen können. Die beste Pairing-Option ist "Lautsprecher". Falls Sie keine "Lautsprecher"-Option sehen, erkundigen Sie sich bitte in Bezug auf Kompatibilität beim Hersteller Ihres Geräts.
- Ihr Handy sollte das BluNote + Chat™ finden. Es wird als "BluNote + Chat" angezeigt.
- Auf "BluNote + Chat" und dann auf "OK" klicken, wenn Sie von Ihrem Handy zu einer Bestätigung aufgefordert werden.
- Wenn Sie Ihr Gerät dann auffordert, einen PIN oder Kennwort einzugeben, Folgendes eingeben: 0000
- Bei erfolgreichem Pairing wird Ihr Gerät ein erfolgreiches "Pair" anzeigen und über die LED-Anzeige wird 5 Sekunden lang "Pair On" gescrollt.
- Je nach Software kann Ihr Gerät dann mit dem BluNote + Chat™ automatisch VERBUNDEN werden. Dann sehen Sie die Mitteilung CONNECTED (Verbunden) auf Ihrer Geräteanzeige. Jetzt können Sie Musik streamen und bei Anschluss an ein Handy sofort Anrufe tätigen und entgegennehmen. Wenn Verbindung nicht automatisch eingerichtet wird, kehren Sie zum Bluetooth®-Menü Ihres Handys zurück und wählen Sie "Blunote + Chat" auf der

Benutzerleitfaden

Liste mit den verbundenen Geräten aus. Wählen Sie dann CONNECT (Verbinden). Sie werden dann verbunden und können Anrufe tätigen und entgegennehmen.

4. Bluetooth®-Verbindung

- Wenn Sie Ihr Gerät aus- und wieder einschalten, sollte die Bluetooth®-Verbindung automatisch wieder eingerichtet werden - allerdings hängt dies unter Umständen von der Software Ihres Geräts ab. Falls Ihr Gerät nicht automatisch wieder mit dem BluNote + Chat™ verbunden wird, den Schalter an der Rückseite des Geräts auf Aus und dann wieder auf Ein stellen.
- Wenn Sie den BluNote + Chat™-Lautsprecher aus- und wieder einstellen, sollte die Bluetooth®-Verbindung automatisch wieder eingerichtet werden - Ansonsten werden Sie von Ihrem Gerät aufgefordert, den BluNote + Chat™ wieder zu verbinden.

5. Wiedergabe


- Sie können Wiedergabe von Ihrem Handy oder einem anderen Audiogerät, das mit einer beliebigen Bluetooth® Stereoquelle (A2DP) kompatibel ist, aus bedienen. Sie können auch das im Lieferumfang enthaltene Audiokabel für alle Geräte ohne Bluetooth® benutzen. In diesem Fall müssen Sie sicherstellen, dass alle Geräte, die mit Bluetooth® verbunden sind, nicht miteinander verbunden sind, da das BluNote + Chat™ dem Bluetooth®-Pairing Vorrang einräumt.

6. Einstellen der Lautstärke

- 🔊 Drücken zum Verringern der Lautstärke.
- 🔊 Drücken zum Erhöhen der Lautstärke.

7. Rücksprung / Pause/Wiedergabe/ Vorsprung

 Einmal drücken, um zum Anfang des Songs zu gelangen, oder zweimal drücken, um den vorherigen Song zu hören.

 Drücken, um den gespielten Song zu stoppen, und nochmals drücken, um die Wiedergabe fortzusetzen

 Drücken, um zum nächsten Titel zu gelangen (Vorsprung).

8. Bassverstärkung

 Das Symbol für Bassverstärkung für mehr Bass einmal drücken. Nochmals drücken, um Bassverstärkung zu deaktivieren.

9. Musik hören

Handys mit einem Media Player oder andere Wiedergabegeräte mit A2DP/AVRCP Bluetooth®-Profilen laufen mit dem BluNote + Chat™-Lautsprecher.

Musik hören mit einem Bluetooth® (A2DP)-fähigen Gerät

- Nachdem Sie Ihr A2DP-Handy (oder ein anderes A2DP-Audiogerät) erfolgreich mit dem Lautsprecher verbunden haben, können Sie Ihre Musik zu dem Gerät streamen.
- Geben Sie den Media Player oder die Wiedergabefunktion auf Ihrem A2DP-Gerät ein.
- Drücken Sie die Wiedergabetaste auf Ihrem Gerät, um den Titel zum BluNote + Chat™ zu streamen.
- Der BluNote + Chat™ sollte automatisch beginnen, die Musik zu spielen - allerdings kann dies von der Software auf Ihrem Gerät abhängen. Falls Ihr Gerät nicht automatisch zum BluNote + Chat™ streamt, können Sie die Wiedergabe Ihrer Songs mit einem Bluetooth®-Gerät manuell auswählen. (Schlagen Sie im Zweifelsfall im Benutzerhandbuch Ihres Geräts nach, wie Musik mit Bluetooth® wiedergegeben wird).
- Geräte ohne Bluetooth können mit dem mitgelieferten Audiokabel angeschlossen werden.

Benutzerleitfaden

- Sie können die Bedienelemente oben auf dem BluNote + Chat™ oder die Bedienelemente Ihres Handys benutzen (je nachdem, was für Sie am bequemsten ist).

Hinweis: Die Funktionalität hängt unter Umständen von den verwendeten Geräten ab.

10. Entgegennahme und Tätigen von Anrufen mit dem Telefonsymbol 📞

Entgegennahme und Ablehnen eines Anrufs

- Kurz das Telefonsymbol drücken, um einen Anruf entgegenzunehmen.
- Das Telefonsymbol eine Zeit lang drücken, um einen Anruf abzulehnen oder zu beenden.

Hinweis: Die Musikkwiedergabe wird durch eingehende Anrufe unterbrochen. Ein Klingelton informiert Sie über einen eingehenden Anruf. Die LED-Anzeige auf der Vorderseite des Geräts wird zur Anzeige der Nummer des Anrufers gescrollt.

Tätigen eines Anrufs mit Ihrem Handy

- Die Nummer wie gewöhnlich auf dem Handy wählen.
- Das Telefonsymbol kurz drücken, wenn es klingelt, um den Anruf zum BluNote + Chat™ weiterzuleiten (falls dies vom Handy unterstützt wird).
Hinweis: Wenn die Bluetooth®-Verbindung zum Handy während eines Anrufs einige Sekunden lang unterbrochen wird, müssen Sie den Anruf mit dem Handy weiterführen.

11. LED-Blinksequenzen

Die Blinksequenz der LED zeigt die verschiedenen Betriebszustände des BluNote + Chat™ an.

1. Powered On- Sleep Mode (Eingeschaltet - Schlafmodus) - auf der vorderen LED-Anzeige blinkt eine rote Linie alle 5 Sekunden

2. Powered On- Play Mode (Eingeschaltet - Wiedergabemodus) – über die vordere LED-Anzeige wird 5 Sekunden AUX angezeigt, bis die Anzeige ausgeblendet wird
3. Erfolgreiches Pairing - über die vordere LED-Anzeige wird 5 Sekunden lang PAIR ON gescrollt, bis die Anzeige ausgeblendet wird
4. Bluetooth® abgetrennt - über die vordere LED-Anzeige wird 5 Sekunden lang PAIR OFF gescrollt, bis die Anzeige ausgeblendet wird
5. Eingehender Anruf - Telefonnummer des Anrufers wird über die vordere LED-Anzeige gescrollt
6. Bassverstärkung aktiviert - über die vordere LED-Anzeige wird 5 Sekunden lang BASS ON gescrollt, bis die Anzeige ausgeblendet wird
7. Bassverstärkung Aus - über die vordere LED-Anzeige wird 5 Sekunden lang BASS OFF gescrollt, bis die Anzeige ausgeblendet wird

12. Fehlersuche

F: Kein Ton

A: Die LED blinkt bei niedrigem Batteriestand. Die Batterie laden oder das Netzteil anschließen.

F: Bluetooth®-Verbindungsprobleme:

A: 1. Die Bluetooth® Profile Ihres Handys und Ihres BluNote + Chat™-Lautsprechers sind nicht kompatibel.

oder 2. Kein Handy angeschlossen.

oder 3. Ihr Handy hat keinen Empfang.

F: Schlechte Audioqualität

A: Überprüfen, dass das BluNote + Chat™ als "Lautsprecher" oder "drahtloser Lautsprecher" und nicht als Kopf- oder Ohrhörer verbunden wurde.

Wenn die Verbindung nicht stimmte, einen erneuten Pairing-Vorgang einleiten.

A: Wenn sich die Audioqualität verschlechtert, kann die Verbindung jederzeit unterbrochen werden.

A: Den Abstand zwischen Lautsprecher und Handy verringern.

Spezifikationen

F: Das BluNote + Chat™ ist verbunden, jedoch wird kein Ton wiedergegeben.

A: Sicherstellen, dass Sie Bluetooth®-Lautsprecher als Standardtonausgang auf Ihrem Gerät ausgewählt haben.

BluNote + Chat™

Bestellinformationen: Teilenummer WS-4012

Funktionsmerkmale

Spezifikationen: FCC, UL, CSA, TCA, TUV, RoHS

Bluetooth®-Einsatzreichweite: Bis zu 10m

Wiedergabezeit (Li Ion-Batterie): Bis zu 12 Stunden

Lautsprecherleistung: 2,2W x 2 für 4,4W

Duale MEMS-Mikrofone mit Impedanzanpassung)

Betriebstemperatur: 14SDgr F bis 131SDgr F (-10SDgrC bis +55SDgr C)

Audioeingang: Eingangsbuchse 3,5 mm

Bedienelemente und Schnittstellen

Symbole auf dem Touch Panel:

Ein/Aus, Lautstärke lauter/leiser, Telefon, Bassverstärkung,
Wiedergabe/Pause, Vorsprung, Rücksprung

Betriebsmodus:

Rausch- und Echounterdrückung

Elektrische Spezifikationen

Stromversorgung: Wiederaufladbaren Li Ion-Batterie mit
AC-Netzadapter

Ladegeräteingang: AC120V 60Hz/240 VAC 50Hz/
Ausgang: 5 VDC, 1,0A

Physische Spezifikationen

BluNote + Chat™: (LxBxH)

22,8 cm x 8,3 cm x 3,5 cm

Gewicht 270 g

© 2012 Spracht. Alle Rechte vorbehalten. Spracht, das Spracht-Logo und BluNote + Chat sind Warenzeichen sowie eingetragene Warenzeichen von Spracht. Alle sonstigen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Besuchen Sie unsere Website unter **www.spracht.com**.

Bei allen Informationen wird davon ausgegangen, dass sie zuverlässig sind. Allerdings können Spezifikationen ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden.

Spracht garantiert, dass seine Produkte bei normalem Einsatz und mit den folgenden Ausnahmen weder Mängel noch Fehlfunktionen aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern aufweisen. Diese Garantie gilt für ein Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Wenn Sie das Produkt verkaufen oder anderweitig übertragen, wird die Garantie nichtig. Die Garantie bleibt nur wirksam, wenn das Produkt gemäß den im Produkt beiliegenden Anleitungen gehandhabt und verwendet wird.

Spracht wird nach eigenem Ermessen ein defektes Gerät, für das diese Garantie gilt, reparieren oder ersetzen bzw. den Kaufpreis des Produkts erstatten. Reparatur, Ersatz mit einem neuen oder überarbeiteten Gerät bzw. Erstattung gemäß dieser Garantie ist Ihr einziger Rechtsbehelf. Diese Garantie gilt nicht bei Schäden aufgrund von Unfall, falschen Einsatz, Missbrauch oder Fahrlässigkeit. Spracht ist nicht haftbar für zufällige oder Folgeschäden. In einigen Bundesstaaten ist eine Beschränkung oder ein Ausschluss von zufälligen oder Folgeschäden unzulässig. Daher gilt obige Beschränkung bzw. Ausschluss unter Umständen nicht für Sie. Stillschweigende Gewährleistungen in Bezug auf Gebrauchstauglichkeit, Tauglichkeit für einen speziellen Zweck sind während der Laufzeit dieser Garantie beschränkt. In einigen Bundesstaaten sind Beschränkungen in Bezug auf die Dauer einer stillschweigenden Garantie unzulässig. Daher gilt obige Beschränkung unter Umständen nicht für Sie. Zur Geltendmachung eines Garantieanspruchs muss der Käufer bei Spracht eine Rückgabenummer (Return Authorization Number - RA) anfordern (Seriennummer und Kaufdatum sind erforderlich) und das Produkt auf Kosten des Käufers an Spracht zurückschicken. Dem Produkt muss eine Kopie der Originalquittung oder des Versanddokuments jeweils mit Datum beiliegen. Für die Anforderung einer Rückgabenummer siehe "Garantie" auf unserer Website unter www.spracht.com und schicken Sie eine E-Mail an info@spracht.com oder wenden Sie sich an:

Spracht, 2672 Bayshore Parkway, Bldg 900, Mountain View, CA 94043, USA

Tel.: +1 650-215-7500 Fax: +1 650-318-8060

Bei Reparatur oder Ersatz eines fehlerhaften Produkts können Bearbeitung und Versand 4-6 Wochen in Anspruch nehmen. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte Rechte. Je nach Bundesstaat werden Ihnen unter Umständen weitere Rechte gewährt.

©SPRACHT



BLU NOTE + CHAT™

CONFERÊNCIA PORTÁTIL + ALTO-FALANTE SEM FIO

Transmissão sem fio de músicas de qualquer dispositivo

Bluetooth® + Chamadas de conferência de alta qualidade em qualquer lugar




GUIA DO USUÁRIO

Português

(rev 1.2)


ÍNDICE

Introdução - - - - -	1
Conteúdo do pacote - - - - -	2
Design do BluNote + Chat™ - - - - -	2, 3
Precauções de segurança - - - - -	4, 5
Guia do usuário	
Compatibilidade - - - - -	5
Ativação - - - - -	5, 6
Emparelhamento - - - - -	6
Conexão por Bluetooth® - - - - -	8
Reprodução - - - - -	8
Ajuste de volume - - - - -	8
Voltar faixa/Pausar/Reproduzir/Próxima faixa - - - - -	8, 9
Aumento dos graves - - - - -	9
Ouvindo música - - - - -	9
Recebendo e efetuando chamadas - - - - -	10
Solução de problemas - - - - -	11
Especificações - - - - -	12
Informações de garantia - - - - -	13

Apresentando o BluNote + Chat™, a segunda geração de produtos BluNote da Spracht e o primeiro dispositivo portátil Bluetooth® com dois usos: dispositivo para conferências profissionais e reprodução integral de músicas. O BluNote + Chat™ é compatível com qualquer fonte estéreo A2DP Bluetooth®, como smartphones e tablets. Conta com a geração mais recente de frequência expandida apX® de CSR para reproduzir músicas perfeitamente. Efetue ou receba chamadas sem fio ao pressionar o Ícone de telefone  no Painel de toque capacitivo iluminado na parte superior do BluNote + Chat™. A ID de chamadas do número de telefone é exibida por rolagem na frente da unidade. Os microfones duplos MEMs são recursos novos e melhorados da unidade, proporcionando chamadas de conferência de qualidade superior. O radiador passivo e o Aumento dos graves proporcionam um som encoado, com tons graves intensos. Também pode ser usado com PC ou Mac para protocolo VoIP (Voice over Internet) em aplicativos como Skype e iChat. É acionado por uma bateria de Íon-lítio ou um adaptador de força CA (incluindo), perfeito para viagens.

Para obter todas as especificações, consulte a página 12 deste manual.

DESTAQUES:

- Alto-falante A2DP Bluetooth® com DSP mais recente apX® de CSR para reproduzir músicas de forma perfeita e sem fios.
- Efetue e receba chamadas telefônicas em qualidade estéreo pressionando o Ícone de telefone .
- Rolagem de ID de chamadas do número de telefone.
- Duplex completo com Redução de ruído e Cancelamento de eco.
- Os recursos como o Radiador passivo e de Aumento de graves produzem tons encoados e intensos, obtendo um som geral mais definido.
- Microfones duplos MEMs com impedância casada para chamadas de conferência de alta qualidade.
- Controles do Painel de toque capacitivo.
- Alimentação por bateria de Íon-lítio ou adaptador CA.

Conteúdo do pacote

1. BluNote + Chat™
2. Adaptador CA
3. Entrada de 3,5 mm para dispositivos sem Bluetooth®
4. Guia do usuário
5. Cartão de registro

2

Design do BluNote + Chat™



Vista traseira

1. Chave para ligar/desligar
2. Entrada Aux In de 3,5mm
3. Entrada do adaptador CC



Vista frontal

1. Ligado/Desligado
2. Telefone
3. Aumento dos graves
4. Aumentar o volume
5. Abaixar o volume
6. Avançar/Próxima faixa
7. Pausar/Reproduzir
8. Voltar/Faixa anterior
9. ID de chamadas do número de telefone

Precauções



Precauções de segurança

- Leia cuidadosamente as instruções de operação e as precauções de segurança antes de usar.
- Explique o conteúdo e os perigos associados ao uso do dispositivo/acessórios para suas crianças.
- Lembre-se de seguir os requisitos legais e as restrições locais ao usar este dispositivo, por exemplo: em aviões, postos de gasolina, hospitais ou ao dirigir.
- O funcionamento de dispositivos médicos como aparelhos auditivos ou marca-passos pode ser prejudicado. Mantenha pelo menos 9 pol/20 cm entre o dispositivo e o marca-passo. Para obter mais informações consulte o seu médico.
- Não jogue o dispositivo direto no fogo.
- Não exceda a tensão especificada na unidade de alimentação (5V). Excesso de tensão pode resultar na destruição do dispositivo.
- Se você usar o BluNote + Chat™ para chamadas telefônicas de telefones celulares, siga as leis de telefonia celular e condução de sua área.
- Não abra a unidade. Isso invalidará a garantia.
- Pode ocorrer perda permanente de audição se o dispositivo for usado em volumes altos. Com o tempo, você pode se adaptar a um alto volume, que pode soar normal, mas pode danificar sua audição. Coloque o volume em um nível seguro. Se você sentir um zumbido nos ouvidos, diminua o volume ou pare de usar o sistema.
- Use apenas acessórios originais. Isso evitará danos em potencial à saúde ou propriedade, além de garantir a conformidade com todas as regulamentações relevantes.

- Não use o BluNote + Chat™ próximo de água, como uma pia ou banheira ou área molhada.
- Não use o BluNote + Chat™ durante uma tempestade elétrica ou próximo a um vazamento de gás ou vapores que podem explodir.

Observe que: o uso inapropriado invalidará a garantia!

Pode haver restrições quanto ao uso de dispositivos Bluetooth® em alguns países. Consulte as autoridades responsáveis.

Compatibilidade

- Telefones móveis*, smartphones* e telefones sem fio
- Tablets como o iPad
- PDAs*
- Computadores e laptops PC/Mac
- Consoles de videogame
- MP3/MP4 players

*Compatível com todos os dispositivos Bluetooth com suporte ao perfil A2DP.

O cabo de áudio de 3,5mm (incluído) fornece conectividade de áudio instantânea para qualquer dispositivo sem Bluetooth como PC/Mac/Laptops, consoles de vídeo game, MP3/MP4 players ou telefones sem fio (sem Bluetooth).

1. Ligando o BluNote + Chat™


Antes de emparelhar o seu BluNote + Chat™ com um dispositivo Bluetooth®, você deve ligá-lo conectando ao adaptador CA ou usando a bateria de íon-lítio recarregável. Para que funcione com a bateria, você deve carregá-la antes. Isso levará cerca de 3 horas na primeira vez; o tempo de carga

Guia do usuário

subsequente varia com base na vida restante na bateria.

2. Ligando/Desligando

Chave para LIGAR/DESLIGAR: Há uma chave principal para Ligar/Desligar na parte traseira da unidade. Ao colocar a chave na posição On (Ligar), o BluNote + Chat estará automaticamente no modo de emparelhamento. O emparelhamento é o processo de conexão ou comunicação entre dois dispositivos Bluetooth® compatíveis. Um telefone móvel identifica um dispositivo Bluetooth® e usa uma senha ou PIN para estabelecer o emparelhamento. Esse processo permite apenas que um dispositivo verificado conecte-se ao seu telefone móvel, garantindo a segurança. O processo de emparelhamento é descrito abaixo.

ÍCONE DE ATIVAÇÃO : Há um Ícone de ativação na parte superior da unidade. Tocar neste ícone coloca a unidade no modo equivalente ao "modo de suspensão". As luzes na parte superior diminuirão, mas haverá uma linha vermelha que pisca a cada 5 segundos para lembrá-lo que está no Modo de espera. Você poderá voltar a reproduzir as músicas tocando em qualquer ícone na parte superior da unidade. Lembre-se que este modo descarregará sua bateria mais rapidamente, se estiver funcionando com a bateria e não estiver conectado.

3. Emparelhando o BluNote + Chat™ com um telefone móvel ou outro dispositivo com Bluetooth® ativado

Observação: Ao emparelhar o BluNote + Chat™ a um telefone móvel ou outro dispositivo com Bluetooth®, emparelhe como "**alto-falante**" ou "**alto-falante sem fio**". O seu dispositivo pode listar opções de emparelhamento diferentes: escolha a que se assemelha melhor a "alto-falante". Se o dispositivo com Bluetooth® ativado não listar uma opção de alto-falante, verifique se é: 1) Compatível com A2DP e 2) se tem o driver Bluetooth® mais recente disponível para o dispositivo instalado. Pode ser necessário verificar a compatibilidade do dispositivo junto ao fabricante. Você pode descobrir que o dispositivo Apple lista apenas a opção "Fone de ouvido". Confira o site da Spracht para obter mais informações. Se precisar de assistência ao emparelhar, ligue para o Serviço de atendimento ao cliente da Spracht no número +1 650-215-7500, de segunda a sexta das 9 h às 18 h, horário do Pacífico, ou envie um e-mail para support@spracht.com.

- Coloque a chave na parte traseira do BluNote + Chat™ em On (Ligar).
- Ligue o telefone móvel ou outro dispositivo com Bluetooth® ativado.
- Ative o Bluetooth® no seu dispositivo e procure por dispositivos Bluetooth® (em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário do dispositivo para obter detalhes sobre como ativar o Bluetooth®).
- Siga o guia de instruções do dispositivo para conectar a um dispositivo com Bluetooth®. Normalmente, você clicará em um ícone de Bluetooth® e em "Descobrir dispositivo".
- O seu dispositivo A2DP Bluetooth® deve fornecer a opção de escolha para emparelhar o BluNote + Chat™ como um "Fone de ouvido" ou "Alto-falante". A opção de emparelhamento preferencial é "Alto-falante". Se você não vir a opção "Alto-falante", verifique a compatibilidade do dispositivo com o fabricante.
- O seu telefone móvel deve encontrar o BluNote + Chat™, que é exibido como "BluNote + Chat".
- Clique em "BluNote + Chat" e clique em "OK" se o telefone solicitar a confirmação.
- Se o dispositivo solicitar a inserir um PIN ou uma senha, digite: 0000
- Se o emparelhamento for realizado com êxito, o seu dispositivo indicará um emparelhamento com êxito e "Pair On" (Emparelhamento ativado) aparecerá do visor de LED por 5 segundos.
- Dependendo do software em questão, o seu dispositivo podem se CONECTAR automaticamente ao BluNote + Chat™. Em seguida, você verá a mensagem CONNECTED (conectado) no visor do dispositivo. Nesse caso, você poderá transmitir músicas e, se estiver conectado a um telefone, efetuar e receber chamadas imediatamente. Se não se conectar automaticamente, você deve voltar ao menu do Bluetooth® do telefone e selecionar "Blunote + Chat" na lista de dispositivos emparelhados e selecionar CONECTAR. Você será conectado e estará pronto para efetuar e receber chamadas.

4. Conexão por Bluetooth®

Guia do usuário

- Se você desligar o dispositivo e ligá-lo novamente, a conexão Bluetooth® deve ser reestabelecida automaticamente, embora isso possa depender do software que o dispositivo usa. Se o dispositivo não se reconectar automaticamente ao BluNote + Chat™, coloque a chave na parte traseira da unidade em Off e, em seguida, de volta em On.
- Se você desligar o alto-falante do BluNote + Chat™ e ligá-lo novamente, a conexão Bluetooth® deve ser reestabelecida automaticamente. Do contrário, o dispositivo deve enviar uma solicitação para reconectar o BluNote + Chat™.

5. Reprodução

- Você pode operar a reprodução pelo telefone ou por qualquer outro dispositivo compatível com qualquer fonte estéreo Bluetooth® (A2DP). Como alternativa, você pode usar o cabo de áudio incluído na caixa para todos os dispositivos sem Bluetooth®. Ao fazer isso, verifique se qualquer dispositivo emparelhado por Bluetooth® está desconectado, já que o BluNote + Chat™ prioriza o emparelhamento por Bluetooth®.

6. Ajuste de volume

- ◀ Pressione para Diminuir o volume.
- ◀)) Pressione para Aumentar o volume.

7. Voltar faixa/Pausar/Reproduzir/Próxima faixa

- ⏮ Pressione uma vez para voltar ao início da música ou duas vezes para a música anterior.
- ⏸/▶ Pressione para Pausar durante a reprodução e pressione novamente para continuar a Reprodução
- ▶▶ Pressione para avançar até a Próxima faixa.

8. Aumento dos graves



Pressione o ícone de Aumento dos graves para aumentar o grave. Pressione novamente para desativar o Aumento dos graves.

9. Ouvindo música

Os telefones móveis com um Player de mídia e outros dispositivos de reprodução com perfis A2DP/AVRCP Bluetooth® funcionarão com o alto-falante do BluNote + Chat™.

Ouvindo músicas com um dispositivo com Bluetooth® (A2DP) ativado

- Depois de emparelhar o seu telefone móvel com A2DP (ou qualquer outro dispositivo de áudio A2DP) ao alto-falante, você poderá transmitir músicas para ele.
- Entre no player de mídia ou no recurso de reprodução no dispositivo A2DP.
- Pressione o botão de reprodução no dispositivo para transmitir a faixa para o BluNote + Chat™.
- A música deve começar a tocar automaticamente no BluNote + Chat™, embora isso possa depender do software no dispositivo. Se o dispositivo não transmitir automaticamente para o BluNote + Chat™, você pode selecionar reproduzir manualmente as músicas por um dispositivo Bluetooth®. (em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário do dispositivo para obter detalhes sobre como reproduzir músicas por Bluetooth®).
- Os dispositivos sem Bluetooth pode ser conectados usando o cabo de áudio fornecido.
- Você pode usar os controles na parte superior do BluNote + Chat™ ou usar os controles do telefone, o que for mais conveniente.

Observe que: A funcionalidade pode ser limitada, dependendo dos dispositivos usados.

10. Recebendo e efetuando chamadas usando o Ícone de telefone

Guia do usuário

Aceitando e rejeitando uma chamada

- Pressione o Ícone de telefone rapidamente para Aceitar uma chamada.
- Pressione e segure o Ícone de telefone para rejeitar uma chamada ou encerrá-la.

Observe que: a reprodução de músicas é interrompida por chamadas. Você ouvirá um tom de chamada informando sobre a chamada. O visor de LED na parte frontal da unidade rola para mostrar o número da chamada.

Efetuando uma chamada usando seu telefone móvel

- Disque de forma normal no telefone móvel.
- Pressione o Ícone de telefone rapidamente quando ao receber a chamada para transferi-la para o BluNote + Chat™ (se o telefone suportar).
Observe que: se a conexão por Bluetooth® com o telefone móvel for interrompida por vários segundos durante uma chamada, você pode continuar a chamada apenas com o telefone móvel.

11. Sequência de piscadas do LED

A sequência de piscadas do LED indica os diferentes estados de operação do BluNote + Chat™.

1. Ativado - Modo de suspensão: uma linha vermelha piscará no visor de LED frontal a cada 5 segundos
2. Ativado - Modo de reprodução: AUX rolará no visor de LED frontal por 5 segundos e desaparecerá
3. Emparelhamento com êxito: PAIR ON rolará no visor de LED frontal por 5 segundos e desaparecerá
4. Bluetooth® desconectado: PAIR OFF rolará no visor de LED frontal por 5 segundos e desaparecerá
5. Recebendo chamada: o número de telefone da chamada rolará no visor de LED frontal
6. Aumento dos graves ativado: BASS ON rolará no visor de LED frontal por 5 segundos e desaparecerá

7. Aumento dos graves desativado: BASS OFF rolará no visor de LED frontal por 5 segundos e desaparecerá

12. Solução de problemas

P: O som não está funcionando

R: Se a bateria estiver baixa, o LED piscará. Carregue a bateria ou use a fonte de alimentação.

P: Problemas de conexão por Bluetooth®

R: 1. Os perfis Bluetooth® no seu telefone móvel e no alto-falante do BluNote + Chat™ não são compatíveis.
ou 2. Não há telefone móvel conectado.
ou 3. O telefone móvel está fora de alcance.

P: Qualidade de áudio ruim

R: Confirme que o BluNote + Chat™ foi emparelhado como "alto-falante" ou "alto-falante sem fio" e não como fone de ouvido ou fone. Se descobrir que está emparelhado incorretamente, emparelhe novamente.
R: Se a qualidade de áudio piorar, a conexão será encerrada.
R: Diminua a distância entre o alto-falante e o telefone móvel.

P: O BluNote + Chat™ está conectado, mas não há som.

R: Verifique se você selecionou alto-falante Bluetooth® como saída de som padrão no dispositivo.

Especificações

BluNote + Chat™

Informações para pedido: Número da peça WS-4012

Destaques

Certificações: FCC, UL, CSA, TCA, TUV, RoHS

Alcance operacional do Bluetooth: Até 33' (10 m)

Tempo de reprodução (Bateria de íon-lítio): Até 12 horas

Potência de saída do alto-falante: 2,2W x 2 para 4,4W

Microfones duplos MEMs, com impedância casada

Temperatura operacional: 14SDgr F a 131SDgr F (-10 ° C a +55 ° C)

Entrada de áudio: Soquete de entrada com 3,5 mm

Controles e interfaces

Ícones do painel de toque:

Ligar/Desligar, Aumentar/Diminuir o volume, Telefone, Aumento dos graves,

Reproduzir/Pausar, Próxima faixa, Voltar faixa

Modo operacional:

Redução de ruído e cancelamento de eco

Especificações elétricas

Energia: Bateria de íon-lítio recarregável ou adaptador CA

Entrada do carregador: CA120V 60Hz/240 VCA 50Hz/

Saída: 5 VCC, 1,0 A

Especificações físicas

BluNote + Chat™ (CxLxA)

9,0" (22,8 cm) x 3,25" (8,3 cm) x 1,375" (3,5 cm)

Peso 9,5 oz (270 g)

© 2012 Spracht. Todos os direitos reservados. Spracht, o logotipo da Spracht e BluNote + Chat são marcas comerciais e registradas da Spracht.

Todas as informações são consideradas confiáveis, no entanto as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso.

A Spracht garante seus produtos contra defeitos ou mau funcionamento de material ou mão de obra sob uso e serviço normal, com as exceções abaixo. Esta garantia é de um ano a partir da data de compra original. A cobertura termina se você vender ou transferir o produto. Para manter a efetividade desta garantia, o produto deve ser manuseado e usado conforme descrito nas instruções que acompanham o produto.

A Spracht deverá (por opção) reparar ou substituir uma unidade com defeito coberta por esta garantia ou reembolsar o preço de compra do produto. A única solução proporcionada segundo esta garantia é o reparo, a substituição por uma unidade nova ou recondicionada ou o reembolso. Esta garantia não cobre danos resultantes de acidentes, uso indevido, abuso ou negligência. A Spracht não se responsabilizará por danos incidentais ou consecutivos. Alguns estados não permitem a limitação ou a exclusão de danos incidentais ou consecutivos, portanto a limitação ou exclusão acima pode não se aplicar a você. As garantias de comercialização inferidas e a capacidade para uma finalidade específica têm duração limitada pela duração desta garantia. Alguns estados não permitem limitações sobre a duração da garantia, portanto a limitação acima pode não se aplicar a você. Para reclamar a garantia, o comprador deve obter um número de autorização de retorno (RA) da Spracht (é necessário ter o número de série e a data de compra) e devolver o produto para a Spracht, à custa do comprador. O produto deve acompanhar uma cópia da nota fiscal com data original ou o documento de envio. Para obter uma autorização de retorno, consulte "Garantia" em nosso site www.spracht.com, envie um e-mail para info@spracht.com ou entre em contato conosco em:

Spracht, 2672 Bayshore Parkway, Bldg 900, Mountain View, CA 94043 USA

Tel: +1 650-215-7500 Fax: +1 650-318-8060

Para o reparo ou a substituição de um produto danificado, aguarde de 4 a 6 semanas para processamento e envio.

Esta garantia fornecer direitos legais específicos e você também pode ter outros direitos que variam de acordo com o estado.